LAUNDRY CENTER TECH DATA SHEET

This information is intended for Qualified Technicians Only. CAUTION: UNLESS OTHERWISE DIRECTED, DISCONNECT ELECTRICAL CURRENT BEFORE SERVICING

TABLE OF CONTENTS

Washer Diagnostic Mode	2
Washer Diagnostic Mode Tests	3
Reading Washer Error Codes	
Washer Error Codes	5-7
Dryer Diagnostic Mode	8
Dryer Diagnostic Mode Tests	9
Reading Dryer Error Codes	10

Dryer Error Codes	11-12
Français	13
Español	
3 cycle Washer Wiring Diagram	37
9 cycle Washer Wiring Diagram	38
3 & 9 Cycle Gas Dryer Wiring Diagram	39
3 & 9 Cycle Electric Dryer Wiring Diagram	40

8 Cycle Laundry Center



9 Cycle Laundry Center



1	dryer cycle selector
2	dryer temp knob
3	dryer chime button
4	fabric softener switch

5	energy saver switch
6	washer temp knob
7	water level knob
8	washer cycle selector

www.frigidaire.com USA 1-800-944-9044

www.frigidaire.ca Canada 1-800-265-8352

A03225302B (1605)

Diagnostic Mode

If you have access to outlet receptacle...

Full Control	1.	Unplug unit.				
	2.	While unit is unplugged, place cycle selector knob in presoak .				
Reset	3.	Position temp knob in any position except far left position.	temp			
	4.	Plug in unit and within 15 seconds, complete all of the following instructions to enter Diagnostic Mode.				
Ent	1.	Turn temp knob all the way to the left.	temp			
ering Diag	2.	Turn temp knob all the way to the right. Press and release the cycle selector knob.	temp presoak			
gnostic Mode	3.	Turn temp knob all the way to the left. Press and release the cycle selector knob. You will hear one long beep to indicate you are in Diagnostic mode.	remp presoak			
	4.	Turn cycle selector knob to the 12:00 o'clock position. This is position zero for the diag- nostics mode. Refer to the tech data sheet for sequence of operation per the cycle selector knob position.	position 0			
4	N	DTE	Q			
If left 5 mir Mode	t una nutes e and	attended in Diagnostic Mode for more than s, the unit will automatically exit Diagnostic d return to normal functionality.				
Exiting Diagnostics	1.	Turn the cycle selector switch to the number 1 position as defined by the tech data sheet and immediately press and hold the cycle selector knob for 10 seconds. You will hear three short beeps to indicate you have exited Diagnostic mode.	position 1 position 1			
4	N	OTE				
You may also unplug the unit and wait 10 seconds to exit Diagnostic Mode.						
It will enter normal functionality when plugged back in.						

No access to outlet receptacle...

F٢	1.	Wake up unit.	
ll Control F	2.	Place cycle selector knob in presoak .	presoak
	3.	Position temp knob all the way to the left.	temp
Reset	4.	Press and hold cycle selector knob for 10 seconds. Release cycle selector.	presoak
		Turn temp knob all the way to the right. Press and release the cycle selector knob.	temp
	5.	You will hear three short beeps to indicate you completed Full Control Reset. Within 15 seconds, complete all of the following instruc- tions to enter Diagnostic Mode.	presoak
Ento	1.	Turn temp knob all the way to the left.	temp
tering Diagnostic Mode	2.	Turn temp knob all the way to the right. Press and release the cycle selector knob.	resoak
	3.	Turn temp knob all the way to the left. Press and release the cycle selector knob. You will hear one long beep to indicate you are in Diagnostic mode.	resoak
	4.	Turn cycle selector knob to the 12:00 o'clock position. This is position zero for the diag- nostics mode. Refer to the tech data sheet for sequence of operation per the cycle selector knob position.	position 0
Ļ	N	OTE	e:
If left 5 mir Mode	t una nutes e anc	attended in Diagnostic Mode for more than s, the unit will automatically exit Diagnostic d return to normal functionality.	X
Exiting Diagno	1.	Turn the cycle selector switch to the number 1 position as defined by the tech data sheet and immediately press and hold the cycle selector knob for 10 seconds.	position 1 position 1
ostics		you will hear three short beeps to indicate you have exited Diagnostic mode.	D

Diagnostic Mode Tests

IMPORTANT

All of the tests listed below should be performed with an empty tub. No balancing algorithms are performed by the motor control board, so anything left in the tub will cause a serious out-of-balance situation and potential damage to the washer as it reaches higher spin speeds.

MODE NUMBER	CYCLE SELEC- TOR POSITION	8 CYCLE WASHER	9 CYCLE WASHER	TEST
pre-test	12 O'Clock	position 0	position 0	At "position 0" chime will beep and main board control LED will blink repeat- edly.
1.	one click clockwise from 12 O'Clock	position 1	position 1	Turn the cycle selector knob one click away from 12 O'Clock position. The lid lock will activate and the hot water solenoid will activate and hot water should enter the tub.
2.	two clicks clockwise from 12 O'Clock	position 2	position 2	Turn the cycle selector knob two clicks away from 12 O'Clock position. The cold water solenoid will activate and cold water should enter the tub. If unit is equipped with fabric softener option, the softener dispenser solenoid will activate and the fabric softener chamber will fill up with cold water as it siphons.
3.	three clicks clockwise from 12 O'Clock	position 3	position 3	Turn the cycle selector knob three clicks away from 12 O'Clock position. The lid lock will deactivate and the lid can be opened.
4.	four clicks clockwise from 12 O'Clock	position 4	position 4	Turn the cycle selector knob four clicks away from 12 O'Clock position. The lid lock will activate and both the hot and cold water solenoids will activate fill the tub to a certain level. After the pressure sensor has been satisfied, agitation will begin and the recirculation pump (if equipped) will turn on.
5.	five clicks clockwise from 12 O'Clock	position 5	position 5	Turn the cycle selector knob five clicks away from 12 O'Clock position. All motor movement will stop, and only the drain pump will activate, draining out any water in the tub.
6.	six clicks clockwise from 12 O'Clock	position 6	position 6	Turn the cycle selector knob six clicks away from 12 O'Clock position. The drain pump turns on and the washer goes to high spin. Spin should always happen in the counterclockwise direction of the tub.
7.	seven clicks clockwise from 12 O'Clock	position 7	position 7	Turn the cycle selector knob seven clicks away from 12 O'Clock position. The control will signal the last 5 error codes and software version with "00" being no error. Refer to section "Reading Error Codes" and "Error Code Chart".

Reading Error Codes

- 1. Error codes can only be read while in Diagnostic Mode.
- 2. Most recent error code will be communicated first.
- 3. Press the cycle selector knob to cycle (one-at-a-time) through the five most recent error codes.
- 4. No beeps and no LED flashes (inside cabinet on main board control) signifies no error codes.
- 5. To clear all error codes, press and hold the cycle selector knob for 5 seconds.

ERROR NOTIFICATION	8 CYCLE WASHER	9 CYCLE WASHER	FIRST DIGIT OF ERROR CODE	2 SECOND PAUSE BE- FORE SECOND DIGIT	SECOND DIGIT OF ERROR CODE
BEEPS	~	~	SHORT PAUSE BETWEEN EACH BEEP 1 BEEP = 1 10 BEEPS = A 2 BEEPS = 2 11 BEEPS = B 3 BEEPS = 3 12 BEEPS = C 4 BEEPS = 4 13 BEEPS = D 5 BEEPS = 5 14 BEEPS = E 6 BEEPS = 6 15 BEEPS = F 7 BEEPS = 7 16 BEEPS = G 8 BEEPS = 8 17 BEEPS = H 9 BEEPS = 9 18 BEEPS = I	✓	SHORT PAUSE BETWEEN EACH BEEP 1 BEEP = 1 10 BEEPS = A 2 BEEPS = 2 11 BEEPS = B 3 BEEPS = 3 12 BEEPS = C 4 BEEPS = 4 13 BEEPS = D 5 BEEPS = 5 14 BEEPS = E 6 BEEPS = 6 15 BEEPS = F 7 BEEPS = 7 16 BEEPS = G 8 BEEPS = 8 17 BEEPS = H 9 BEEPS = 9 18 BEEPS = I
LED ON MAIN BOARD CONTROL INSIDE CABINET	~	~	SHORT PAUSE BETWEEN EACH FLASH 1 FLASH = 1 10 FLASHES = A 2 FLASHES = 2 11 FLASHES = B 3 FLASHES = 3 12 FLASHES = C 4 FLASHES = 4 13 FLASHES = D 5 FLASHES = 5 14 FLASHES = E 6 FLASHES = 6 15 FLASHES = F 7 FLASHES = 7 16 FLASHES = G 8 FLASHES = 8 17 FLASHES = H 9 FLASHES = 9 18 FLASHES = I	✓	SHORT PAUSE BETWEEN EACH FLASH 1 FLASH = 1 10 FLASHES = A 2 FLASHES = 2 11 FLASHES = B 3 FLASHES = 3 12 FLASHES = C 4 FLASHES = 4 13 FLASHES = D 5 FLASHES = 5 14 FLASHES = E 6 FLASHES = 6 15 FLASHES = F 7 FLASHES = 7 16 FLASHES = F 8 FLASHES = 8 17 FLASHES = H 9 FLASHES = 9 18 FLASHES = 1

Error Code Example: "E5C - Voltage too high on main board"

NOTIFICATION TYPE	COMMUNICATION	REPETITION OF COMMUNICATION SEQUENCE
BEEPS	5 BEEPS, BRIEF PAUSE, 12 BEEPS	SEQUENCE COMMUNICATED ONCE. REMAINS SILENT UNTIL CYCLE SELEC- TOR IS PRESSED FOR NEXT CODE.
LED ON MAIN BOARD CONTROL INSIDE CABINET	5 FLASHES, BRIEF PAUSE, 12 FLASHES	SEQUENCE REPEATS AFTER 2 SECOND PAUSE. CONTINUES REPEATING UNTIL CYCLE SELECTOR IS PRESSED FOR NEXT CODE.

Error Codes

Error Code	Error Description	Fault	Possible Cause	Machine Action/ Status	Action to Clear*
E11	 Difficulties in water fill for washing 	 Water fill takes too long (timeout occurs before reaching target water level) 	 Tap closed or water flow too low Wrong drain pipe position (siphon) Water leak Water inlet valve Pressure switch Wiring or main board 	Cycle Paused	START RESET
E13	Water leakage	 Water refills too many times during the cycle (maximum water quantity reached) 	 Wrong drain pipe position (siphon) Water leak Water flow too low Water inlet valve Pressure sensor or hose 	Cycle Paused	START ON/OFF RESET
E21	 Difficulties in draining for washing 	 Water draining takes too long (timed during each drain) 	 Drain pipe blocked Drain pump defective or rotor locked Pressure switch defective or blocked Drain pump not energized (wiring or main board) 	Cycle Paused (after 2 attempts)	START RESET
E31	 Electronic Pressure Sensor faulty 	Frequency of electronic pressure sensor out of limits	Pressure sensorWiring or main board	Cycle Abort	RESET
E32	Electronic Pressure Sensor calibration problems	 Frequency of electronic pressure sensor not stable during draining phase 	 Water inlet valve Pressure sensor Drain pipe blocked Drain pump, wiring or main board 	Cycle Paused	START RESET
E35	Water Overload	 Pressure sensor over maximum water level 	 Pressure sensor hose blocked Water inlet valve	Cycle Abort Safety Drain	
E41	Lid opened	 Lid not locked after 3 attempts 	Lid lockWiring or main board	Cycle Paused	START RESET
E42	Lid lock device failure	 Lid will not unlock after 3 attempts 	Lid lockLow input AC voltageWiring	Cycle Paused	START RESET
E43	Lid lock device triac failure	 Lid lock triac sensing and triac control status difference 	Lid lockWiring or main board	Cycle Abort Safety Drain	RESET
E44	 Lid closed sensing failure 	 Wrong input signal to microprocessor 	Wiring or main board	Cycle Abort Safety Drain	RESET
E45	 Lid triac sensing failure 	 Incorrect triac sense signal 	Wiring or main board	Cycle Abort Safety Drain	RESET
E55	Motor under- speed failure	During spin, the motor speed is lower than the target for 2 minutes	 Foam or drum weight overload Drum mechanical drag Motor Drain pump 	Cycle Abort	ON/OFF RESET
E58	Motor Control Board over current	High current on motor phase (>4.5A)	 Foam or drum weight overload Motor Wiring or Motor Control Board 	Cycle Abort	ON/OFF RESET

* START = press the selector now to start the cycle

RESET = press the selector knob for 5 sec

ON/OFF = power off reset (POR), unplug unit for a 5 - 8 seconds and plug back in

Error Codes, continued

Error Code	Error Description	Fault	Possible Cause	Machine Action/ Status	Action to Clear*
E59	 Motor Control Board not following 	 No rotation detected for 3 seconds 	 Drum mechanical locked Motor Wiring or Motor Control Board 	Cycle Abort	ON/OFF RESET
E5A	 Motor Control Board heating 	 High temperature on heat sink (>88°C) or NTC of motor control board open 	Drum weight overloadMotor Control BoardMotor	Cycle Abort	ON/OFF RESET
E5H	 Motor Control Board heating 	 DC bus voltage below the minimum (175V) 	 Low input AC voltage Wiring or motor control board Main board 	Cycle Abort	ON/OFF RESET
E5C	 Motor Control Board over voltage 	 DC bus voltage above the maximum (430V) 	High input AC voltageMotor control board	Cycle Abort	ON/OFF RESET
E5D	 Motor Control Board unknown message 	 Message received by Motor Control Board is not correct 	 Communication wiring Motor Control Board Main board Software not matching 	None	
E5E	 Motor Control Board-MB communication incorrect 	 Communication between Motor Control Board and main board incorrect 	 Wiring Motor Control Board Main board User interface board 	Cycle ends	ON/OFF RESET
E5F	 Motor Control Board fault 	 Motor Control Board is continuously in reset 	WiringMotor Control BoardMain board	Cycle ends	ON/OFF RESET
E71	 Washing NTC failure 	 Wrong input signal to microprocessor (open circuit or short circuit) 	Wiring openWashing NTCWiring or main board	Water load not temperature controlled	START RESET
E87	User interface microcontroller fault	 User interface microcontroller damaged 	User interface	No actions to be performed. If still present replace the User Interface Board	START ON/OFF RESET
E91	User Interface- Main Board communication error	 Communication problem between user interface and main board 	 Wiring User interface Main Board Motor control board 	No actions	RESET
E92	User Interface- Main Board protocol incongruence error	 Protocol communication between user interface and main board not compatible 	Main boardUser interface board	Cycle blocked	OFF/ON
E93	 Machine configuration error 	Incorrect configuration of appliance	Main board	Cycle blocked	OFF/ON

* START = press the selector now to start the cycle

RESET = press the selector knob for 5 sec

ON/OFF = power off reset (POR), unplug unit for a 5 - 8 seconds and plug back in

Error Codes, continued

Error Code	Error Description	Fault	Possible Cause	Machine Action/ Status	Action to Clear*
E94	 Cycle configuration error 	 Incorrect configuration of washing cycles 	Main board	Cycle blocked	OFF/ON
E97	 Incongruence between selector and cycles configuration 	 Incongruence between program selector and cycle configuration 	• Main board	Cycle blocked	RESET
E98	 Motor control board-main board software error 	 Protocol communication between Motor Control Board and main board not aligned 	Main boardMotor control board	Cycle blocked	OFF/ON
E9C	 User interface configuration fault 	 Configuration wrongly or not received 	User interface	No actions	ON/OFF START RESET
EB1 (EH1)	 Power supply frequency out of limits 	 Power supply period lower/higher than configured values 	AC inputMain board	Wait for improved power supply conditions	OFF/ON
EB2 (EH2)	 Power supply voltage too high 	 MAIN_V sensing input voltage value greater than configured value 	High AC input voltageMain board	Wait for improved power supply conditions	OFF/ON
EB3 (EH3)	Power supply voltage too low	 MAIN_V sensing input voltage value lower than configured value 	Low AC input voltageMain board	Wait for improved power supply conditions	OFF/ON
EBE (EHE)	 Motor control board relay failure 	 Incongruence between safeties relay sensing and Motor Control Board relay status 	Motor Control Board Relay defectiveWiring or main board	Safety drain Cycle abort	RESET
EBF (EHF)	 Motor control board relay sensing failure 	 Input voltage value on microprocessor always to 0V or to 5V 	Main board	Safety drain Cycle abort	RESET
EC6	Clutch alarm	 Clutch positioning timeout to reach or failure to stay in desired position 	 Clutch mechanism failure Main board defective Wiring/connection problem 	Cycle abort	
EC7	Clutch triac sensing failure	 The sensing of the clutch triac is out of the limits 	Clutch mechanism failureMain boardWiring/connection problem	Cycle abort	
EF2	Foam warning	 Suds lock detected during spin phase at the end of the washing phase 	 Incorrect or excessive detergent Drain pipe blocked or clogged 	Alarm is silent and the cycle is extended	
EF6	Safety reset	 Main board microcontroller damaged 	Main Board	No actions	

* START = press the selector now to start the cycle

RESET = press the selector knob for 5 sec

ON/OFF = power off reset (POR), unplug unit for a 5 - 8 seconds and plug back in

ENGLISH - DRYER

Diagnostic Mode

If you have access to outlet receptacle...

F					Ŀ	1.	Wake up unit.	
	1.	. onpiug unit.						Õ
ontrol	2.	While unit is unplugged, place cycle selector knob in casual .	Casual		ontrol	2.	Place cycle selector knob in normal .	normal
Re				Re	3.	Position temp knob all the way to the left.	temp	
set	3.	far left position.	temp		set		Press and hold cycle selector knob for 10 seconds. You will hear three short beeps to	10010
	4.	Plug in unit and within 15 seconds, complete all of the following instructions to enter Diagnostic Mode.				4.	indicate you completed Full Control Reset. Release cycle selector.	normal
Ē			temp	1			Within 15 seconds, complete all of the follow- ing instructions to enter Diagnostic Mode.	ILP.
tering	1.	Turn temp knob all the way to the left. Press and release the cycle selector knob.	Casual		Ente			temp
Dia			temp	1	ring	1.	With temp knob already all the way to the left, place cycle selector knob in casual .	
agnosti	2.	Turn temp knob all the way to the right. Press and release the cycle selector knob.	casual Casual		Diagno		Press and release the cycle selector knob.	casual
Mo	3.		temp]	ostic			temp
de		You will hear one long beep to indicate you	casual		N N	2.	Turn temp knob all the way to the right. Press and release the cycle selector knob.	
					de			casual
		are in Diagnostic mode.					Turn temp knob all the way to the left.	temp
	4.	Turn cycle selector knob to the 12:00 o'clock position. This is position zero for the diag- nostics mode. Refer to the tech data sheet for sequence of operation per the cycle selector knob position.	position 0			3.	You will hear one long beep to indicate you are in Diagnostic mode.	casual
Ļ	N	OTE	e.	1			Turn cycle selector knob to the 12:00 o'clock	
If lef 5 mir Mode	t una nute: e and	attended in Diagnostic Mode for more than s, the unit will automatically exit Diagnostic d return to normal functionality.	X			4.	nostics mode. Refer to the tech data sheet for sequence of operation per the cycle selector knob position.	D position 0
Exit		Turn the cycle selector switch to the number	\bigcirc		Ļ	N	OTE	Ø
ting Dia	1.	1 position as defined by the tech data sheet. Press and hold the cycle selector knob for 10 seconds.	position 1		If lef 5 mi Mode	it una nute: e and	attended in Diagnostic Mode for more than s, the unit will automatically exit Diagnostic d return to normal functionality.	X
gnostics		You will hear three short beeps to indicate you have exited Diagnostic mode.	position 1		Exiting		Turn the cycle selector switch to the number 1 position as defined by the tech data sheet.	Desition 1
Ļ	N	OTE		1	Diac	1.	seconds.	00.13
You may also unplug the unit and wait 10 seconds to exit Diagnostic Mode.					ynostic		You will hear three short beeps to indicate you have exited Diagnostic mode.	
It wil	ter normal functionality when plugged back in.	ØN		ۍ ا			~	

No access to outlet receptacle...

Diagnostic Mode Tests

MODE NUMBER	CYCLE SELEC- TOR POSITION	8 CYCLE DRYER	9 CYCLE DRYER	TEST
pre-test	12 O'Clock	position 0	position 0	At "position 0" chime will beep and main board control LED will blink repeat- edly.
1.	one click clockwise from 12 O'Clock	position 1	position 1	Turn the cycle selector knob one click away from 12 O'Clock position. The thermistor on the exhaust vent will be tested for correct function. A normally operating NTC thermistor will be communicated with a beep/flash pattern of: 3.0 sec ON / 1.0 sec OFF / 1.0 sec ON / 1.0 sec OFF - REPEAT If any other beep/flash pattern is communicated, refer to Diagnostic Mode Test 4 below and see "Error Code Chart".
2.	two clicks clockwise from 12 O'Clock	position 2	position 2	Turn the cycle selector knob two clicks away from 12 O'Clock position. Unit will begin tumbling with heat as the motor and heat source are tested.
3.	three clicks clockwise from 12 O'Clock	N/A	position 3	Turn the cycle selector knob three clicks away from 12 O'Clock position. Mois- ture sensing system will be tested. When you reach into the drum and touch both moisture sensor bars (if equipped) at the same time, causing a "short", you will hear a beep and the control board LED will flash. Remove your hand and the beep/flash should discontinue. This test is not available on units with- out moisture sensor bars.
4.	four clicks clockwise from 12 O'Clock	position 4	position 4	Turn the cycle selector knob four clicks away from 12 O'Clock position. The control will signal the last 5 error codes and software version with "00" being no error. Refer to section "Reading Error Codes" and "Error Code Chart".

ENGLISH - DRYER

Reading Error Codes

- 1. Error codes can only be read while in Diagnostic Mode.
- 2. Most recent error code will be communicated first.
- 3. Press the cycle selector knob to cycle (one-at-a-time) through the five most recent error codes.
- 4. No beeps and no LED flashes signifies no error codes.
- 5. To clear all error codes, press and hold the cycle selector knob for 5 seconds.

ERROR NOTIFICATION	8 CYCLE DRYER	9 CYCLE DRYER	FIRST DIGIT OF ERROR CODE	2 SECOND PAUSE BE- FORE SECOND DIGIT	SECOND DIGIT OF ERROR CODE
BEEPS	 ✓ 	✓	SHORT PAUSE BETWEEN EACH BEEP 1 BEEP = 1 10 BEEPS = A 2 BEEPS = 2 11 BEEPS = B 3 BEEPS = 3 12 BEEPS = C 4 BEEPS = 4 13 BEEPS = D 5 BEEPS = 5 14 BEEPS = E 6 BEEPS = 6 15 BEEPS = F 7 BEEPS = 7 16 BEEPS = G 8 BEEPS = 8 17 BEEPS = H 9 BEEPS = 9 18 BEEPS = I	✓	SHORT PAUSE BETWEEN EACH BEEP 1 BEEP = 1 10 BEEPS = A 2 BEEPS = 2 11 BEEPS = B 3 BEEPS = 3 12 BEEPS = C 4 BEEPS = 4 13 BEEPS = D 5 BEEPS = 5 14 BEEPS = E 6 BEEPS = 6 15 BEEPS = F 7 BEEPS = 7 16 BEEPS = G 8 BEEPS = 8 17 BEEPS = H 9 BEEPS = 9 18 BEEPS = I
LED ON MAIN BOARD CONTROL INSIDE CABINET	~	~	SHORT PAUSE BETWEEN EACH FLASH 1 FLASH = 1 10 FLASHES = A 2 FLASHES = 2 11 FLASHES = B 3 FLASHES = 3 12 FLASHES = C 4 FLASHES = 4 13 FLASHES = D 5 FLASHES = 5 14 FLASHES = E 6 FLASHES = 6 15 FLASHES = F 7 FLASHES = 7 16 FLASHES = G 8 FLASHES = 8 17 FLASHES = H 9 FLASHES = 9 18 FLASHES = I	✓	SHORT PAUSE BETWEEN EACH FLASH 1 FLASH = 1 10 FLASHES = A 2 FLASHES = 2 11 FLASHES = B 3 FLASHES = 3 12 FLASHES = C 4 FLASHES = 4 13 FLASHES = D 5 FLASHES = 5 14 FLASHES = E 6 FLASHES = 6 15 FLASHES = F 7 FLASHES = 7 16 FLASHES = F 8 FLASHES = 8 17 FLASHES = H 9 FLASHES = 9 18 FLASHES = 1

Error Code Example: "E61 - Heater relay failure"

NOTIFICATION TYPE	COMMUNICATION	REPETITION OF COMMUNICATION SEQUENCE
BEEPS	6 BEEPS, BRIEF PAUSE, 1 BEEP	SEQUENCE COMMUNICATED ONCE. REMAINS SILENT UNTIL CYCLE SELEC- TOR IS PRESSED FOR NEXT CODE.
LED ON MAIN BOARD CONTROL INSIDE CABINET	6 FLASHES, BRIEF PAUSE, 1 FLASH	SEQUENCE REPEATS AFTER 2 SECOND PAUSE. CONTINUES REPEATING UNTIL CYCLE SELECTOR IS PRESSED FOR NEXT CODE.

Error Codes

Error Code	Fault	Possible Fault Conditions	Possible Solutions
E31	 moisture sensor (only possible on models equipped with moisture sensors) 	 main board defective short across sensor bars wiring open bars contacting bulkhead foreign object interfering with contact sensors. 	Check Contact Sensors for foreign objects and wiring. If no problems found with contact sensors check the wiring(quick connect at the moisture bars and/or edge connector J3). If that doesn't fixes the problem, replace the electronic control board and retry.
E41	door open	 door is open when cycle starts wiring door switch 	Close the door firmly and restart the dryer. If the error still exits, check the door-switch, wiring (connectors for J2_1, Door Switch-COM and NO). If no problems found replace the electronic control board.
E51	 motor relay thermal limiter locked rotor motor centrifugal- switch 1 harness low power supply 	 motor relay stuck open locked rotor harness low power supply thermal limiter-1 open motor centrifugal switch-1 stuck open or close 	Turn on the dryer and measure continuity between J2_1 and J2_2. If no continuity found, replace control board. If no problem found with the motor relay, check thermal limiter-1, motor, wiring (motor connectors: M4, M5 and M6; J2_1 and J2_2 connectors, Thermal Limiter-1 connectors). If no problem found, try with a new electronic control board.
E52	motor relay	 motor relay stuck close main board 	Power off the dryer by removing J1 connector and measure continuity between J2_1 and J2_2. If continuity found, replace the electronic control board. If not, disconnect the J1 connector (J2 is still open) and see if the Motor Relay (RL2 or RL1) contact closes automatically. If yes, replace the electronic control board.
E53	 motor fault - motor stopped in the middle of a cycle 	 motor protector open laundry load too heavy wiring 	Empty the drum and re-start the dryer. If unit restarts normally clear the error. If unit does not restart, check continuity of thermal limiter-1. If found okay, check wiring diagram (J2 connectors, motor connectors, door switch connectors). If everything is okay, check the normality of door switch. If no problem found, change the board. If problem still exists, change motor and retry.
E54	 centrifugal switch 2 heater thermal limiter-2 wiring 	 centrifugal switch 2 stuck open (domestic electric only) heater open or shorted to ground thermal limiter 2 open (domestic electric only) centrifugal switch 2 stuck closed (domestic electric only) wiring 	Turn the dryer and check continuity between M1M2 of the motor. If continuity found, replace motor. If not, start the dryer and check for continuity between M1M2 of the motor, if not present replace the motor. Check for shorting of the heating element to ground/chassis, if shorted, replaced heating element. If no heater shorting found, check for impedance across the heating element. If found open - replace heater. If found okay, check continuity of thermal limiter-2. If found open - replace, if found okay - check wiring (harness connectors for heater relay-NO, COM; thermal limter-2 connectors; motor connectors: M1 and M2; heating element connectors). If all that found okay - replace control board and retry.
E55	 motor sensing failure on main board heater thermal limiter-2 wiring 	main board defective	Replace the electronic control board and retry.
E56	• belt	belt brokeloose belt	Check the belt. Replace the belt if found broken or loose.
E61	heater relay failure	faulty heater relay stuck open or close	Disconnect power (remove J1). If continuity present between heater relay-NO and COM replace main board. If found okay, select any temperature setting other than air dry - turn on the dryer and check continuity between heater relay-NO and COM. If no continuity found replace the main board and retry.
E62	heating timeout	 thermal limiter 2 open (domestic GAS only and international electric only) 	Check for vent blockage; NTC; thermal limiter-2, wiring.
E65	high limit thermostat trip count too high	 excessive exhaust blockage high limit thermostat defective wiring 	Check for vent blockage - remove blockage and retry. Check for NTC normality, if found defective - replace NTC and retry. Check for excessive air leaks. Wiring (fastons/harness for the NTC and at the J4 egde connector). If found okay - replace the main control board and retry.
E67	 heater sensing failure on main board 	main board defective	Replace the electronic control board and retry.

ENGLISH - DRYER

Error Codes, continued

Error Code	Fault	Possible Fault Conditions	Possible Solutions
E71	NTC Failure	 NTC open circuit wiring main board 	Check NTC for normal impedance at room-temp (should be 50K @ 25°C +/- 5%), if invalid value detected, replace NTC and retry. If found okay check wiring (fastons on NTC harness and wiring/edge connector J4). If found okay, replace the electronic control board and retry.
E72	NTC Failure	 NTC closed circuit wiring main board 	Check NTC for normal impedance at room-temp (should be 50K @ $25^{\circ}C$ +/- 5%), if invalid value detected, replace NTC and retry. If found okay check wiring (fastons on NTC harness and wiring/edge connector J4). If found okay, replace the electronic control board and retry.
E81	 cycle selector switch cycle modifier switch	 main board wiring cycle selector switch cycle modifier switch 	Check wiring (at edge connectors: J7; J8; J10) if found okay replace selector and modifier switches and retry. If problem still exist, replace main board and retry.
E82	key stuck	 key stuck error wiring cycle selector switch main board software 	Remove the cycle selector knob and restart the dryer. If problem still exists, check wiring (at edge connector J10). If found okay replace cycle select and retry. If problem still exists, replace main electronic control board and retry.
E93	software configuration	wrong MCF data loaded	Replace main electronic control board and retry.
E93 E94	software configurationsoftware configuration	wrong MCF data loaded microprocessor corrupted	Replace main electronic control board and retry. Replace main electronic control board and retry.
E93 E94 E97	 software configuration software configuration software configuration 	wrong MCF data loaded microprocessor corrupted wrong MCF data loaded cycle selector switch failure	Replace main electronic control board and retry. Replace main electronic control board and retry. Replace cycle selector switch and retry. If problem still exist, replace main board and retry.
E93 E94 E97 EA1	 software configuration software configuration software configuration line frequency 	 wrong MCF data loaded microprocessor corrupted wrong MCF data loaded cycle selector switch failure line frequency out of limits (46-54Hz for 50Hz system and 56-64Hz for 60Hz system) microprocessor corrupted main board 	Replace main electronic control board and retry. Replace main electronic control board and retry. Replace cycle selector switch and retry. If line frequency found to be out of limits, communicate the same to the consumer. If not, replace the electronic control board and retry.
E93 E94 E97 EA1 EA2	 software configuration software configuration software configuration line frequency high line voltage 	 wrong MCF data loaded microprocessor corrupted wrong MCF data loaded cycle selector switch failure line frequency out of limits (46-54Hz for 50Hz system and 56-64Hz for 60Hz system) microprocessor corrupted main board main V>264 Vrms (240V system) microprocessor corrupted main V>138 Vrms (120V system) microprocessor corrupted main board 	Replace main electronic control board and retry. Replace main electronic control board and retry. Replace cycle selector switch and retry. If problem still exist, replace main board and retry. If line frequency found to be out of limits, communicate the same to the consumer. If not, replace the electronic control board and retry. Check the AC main voltage. If found too high communicate the same to the consumer and try to restart the dryer. If dryer does not starts, replace the electronic control board and retry.
E93 E94 E97 EA1 EA2 EA3	 software configuration software configuration software configuration line frequency high line voltage low line voltage 	 wrong MCF data loaded microprocessor corrupted wrong MCF data loaded cycle selector switch failure line frequency out of limits (46-54Hz for 50Hz system and 56-64Hz for 60Hz system) microprocessor corrupted main board main V>264 Vrms (240V system) microprocessor corrupted main board main V>138 Vrms (120V system) microprocessor corrupted main board main V<180 Vrms (240V system) main V<90 Vrms (120V system) microprocessor corrupted main V<90 Vrms (120V system) microprocessor corrupted main V<90 Vrms (120V system) 	Replace main electronic control board and retry. Replace main electronic control board and retry. Replace cycle selector switch and retry. If problem still exist, replace main board and retry. If line frequency found to be out of limits, communicate the same to the consumer. If not, replace the electronic control board and retry. Check the AC main voltage. If found too high communicate the same to the consumer and try to restart the dryer. If dryer does not starts, replace the electronic control board and retry. Check the AC main voltage. If found too low communicate the same to the consumer and try to restart the dryer. If dryer does not starts, replace the electronic control board and retry. Check the AC main voltage. If found too low communicate the same to the consumer and try to restart the dryer. If dryer does not starts, replace the electronic control board and retry.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES DE COMBINAISON LAVEUSE/SÉCHEUSE

Informations réservées aux techniciens qualifiés.

ATTENTION: SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, DÈBRANCHER LE COURANT ÉLECTRIQUE AVANT TOUT SERVICE.

TABLE DES MATIÈRES

Mode de Diagnostic de Laveuse	
Tests Mode Diagnostic de Laveuse	15
Lire les Codes d'erreur de Laveuse	
Codes d'erreur de Laveuse	17-19
Mode de Diagnostic de Sécheuse	20
Tests Mode Diagnostic de Sécheuse	

Lire les Codes d'erreur de Sécheuse	22
Codes d'erreur de Sécheuse	23-24
Schéma de câblage Laveuse (8 Cycles)	37
Schéma de câblage Laveuse (9 Cycles)	38
Schéma de câblage Sécheuse (8 et 9 Cycles) à gaz	39
Schéma de câblage Sécheuse (8 et 9 Cycles) à électrique	40

Combinaison laveuse/sécheuse 8 Cycles



Combinaison laveuse/sécheuse 9 Cycles



1	sélecteur de cycle de sécheuse
2	bouton température de sécheuse
3	bouton de la sonnerie de sécheuse
4	interrupteur de l'assouplissant

5	interrupteur d'économie d'énergie		
6	bouton température de laveuse		
7	bouton niveau d'eau		
8	sélecteur de cycle de laveuse		

www.frigidaire.com États-Unis 1-800-944-9044

www.frigidaire.ca Canada 1-800-265-8352

Mode de Diagnostic

Si vous avez accès à la prise de courant...

Réinitia des co	1.	Débranchez l'unité.			
alisatior mmand	2.	Tandis que l'unité est débranchée, placez le bouton sélecteur de cycle à presoak .	- Poperation presoak		
ר comp les	3.	Positionnez le bouton temp à n'importe quelle position sauf à la position complète- ment à gauche.	temp		
lète	4.	Branchez l'unité et attendez 15 secondes, complétez toutes les instructions suivantes pour entrer en Mode Diagnostic.			
Entr	1.	Tournez le bouton temp complètement vers la gauche.	temp		
er en Moc	2.	Tournez le bouton temp complètement vers la droite. Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle.	temp presoak		
le Diagnostic	3.	Tournez le bouton temp complètement vers la gauche. Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle. Vous entendrez un long bip pour indiquer que vous êtes en Mode Diagnostic.	resoak		
	4.	Tournez le bouton sélecteur de cycle à la position 12:00 heures. Cela est la position zéro pour le mode diagnostic. Consultez la fiche de données techniques pour la séquence de fonctionnement selon la position du bouton sélecteur de cycle.	position 0		
4	R	EMARQUE	Ő.		
Si lais plus o Mode	S				
Sortir de Diagnostic	1.	Tournez le bouton sélecteur de cycle à la position numéro 1 tel que décrit dans la fiche de données techniques. Appuyez et tenez le bouton sélecteur de cycle enfoncé pendant 10 secondes. Vous entendrez trois courts bip pour indiquer que vous êtes sorti du Mode Diagnostic.	position 1 position 1		
4	R	EMARQUE			
Vous pouvez aussi débrancher l'unité et attendre 10 secondes pour sortir du Mode Diagnostic. L'unité entrera en fonctionnement normal lorsque rebranchée.					
rebranchée.					

Pas accès à la prise de courant...

Re	1.	Réveillez l'unité.			
initialisation complèt	2.	Placez le bouton sélecteur de cycle à presoak .	- O presoak		
	3.	Tournez le bouton temp complètement vers la gauche.	temp		
	4.	Appuyez et tenez le bouton sélecteur de cycle enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez le sélecteur de cycle.	presoak		
e des co		Tournez le bouton temp complètement vers la droite. Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle.	temp		
mmande	5.	Vous entendrez trois courts bip pour indiquer que vous avez complété la Réinitialisation complète des commandes.	presoak		
S		En dedans de 15 secondes, complétez tou- tes les instructions suivantes pour entrer en Mode Diagnostic.	()		
Entr	1.	Tournez le bouton temp complètement vers la gauche.	temp		
er en Moc	2.	Tournez le bouton temp complètement vers la droite. Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle.	temp presoak		
le Diagno	3.	Tournez le bouton temp complètement vers la gauche. Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle.	respak		
ostic		Vous entendrez un long bip pour indiquer que vous êtes en Mode Diagnostic.	D		
	4.	Tournez le bouton sélecteur de cycle à la position 12:00 heures. Cela est la position zéro pour le mode diagnostic. Consultez la fiche de données techniques pour la séquence de fonctionnement selon la position du bouton sélecteur de cycle.	position 0		
Ļ	R	EMARQUE	<u>S</u>		
Si laissé en Mode Diagnostic sans surveillance pendant plus de 5 minutes, l'unité sortira automatiquement du Mode Diagnostic et reviendra en fonctionnement normal.					
Sortir de Diag	1.	Tournez le bouton sélecteur de cycle à la position numéro 1 tel que décrit dans la fiche de données techniques. Appuyez et tenez le bouton sélecteur de cycle enfoncé pendant 10 secondes.	position 1 position 1		
nostic		Vous entendrez trois courts bip pour indiquer que vous êtes sorti du Mode Diagnostic.	D		

Tests Mode Diagnostic

IMPORTANT

Tous les tests listés ci-dessous devraient être effectués avec une cuve vide. Aucun algorithme d'équilibrage n'est exécuté par la carte de commande moteur, donc tout objet laissé dans la cuve pourrait provoquer une situation de déséquilibre sérieuse et des dommages potentiels à la laveuse lorsqu'elle atteint des vitesses d'essorage élevées.

NUMÉRO De Mode	POSITION DU SÉLECTEUR DE CYCLE	LAVEUSE 8 CYCLES	LAVEUSE 9 CYCLES	TEST
pré-test	12 heures	position 0	position 0	À la « position 0 » la sonnerie commencera à bipper et le DEL d'état (et l'affi- chage numérique, si équipé) clignotera à maintes reprises.
1.	un clic vers la droite à partir de 12 heures	position 1	position 1	Tournez le bouton sélecteur de cycle d'un clic à partir de la position 12:00 heures. Le verrouillage du couvercle et le solénoïde de l'eau chaude se met- tent en marche, et l'eau chaude entre dans la cuve.
2.	deux clics vers la droite à partir de 12 heures	position 2	position 2	Tournez le bouton sélecteur de cycle de deux clics à partir de la position 12:00 heures. Le solénoïde de l'eau froide se met en marche, et l'eau froide entre dans la cuve. Si la machine est dotée d'une option de produit assouplissant, le solénoïde du produit assouplissant se met également en marche et le compartiment à assouplissant se remplit et siphonne simultanément de l'eau froide.
3.	trois clics vers la droite à partir de 12 heures	position 3	position 3	Tournez le bouton sélecteur de cycle de trois clics à partir de la position 12:00 heures. Le verrouillage du couvercle est désactivé et le couvercle peut être soulevé. L'éclairage de la cuve (le cas échéant) s'allume.
4.	quatre clics vers la droite à partir de 12 heures	position 4	position 4	Tournez le bouton sélecteur de cycle de quatre clics à partir de la position 12:00 heures. Le verrouillage du couvercle est activé et les solénoïdes d'eau chaude et d'eau froide s'ouvrent et se remplissent jusqu'à un certain niveau. Une fois les conditions du capteur de pression satisfaites, le brassage com- mence et la pompe de recirculation (le cas échéant) se met en marche.
5.	cinq clics vers la droite à partir de 12 heures	position 5	position 5	Tournez le bouton sélecteur de cycle de cinq clics à partir de la position 12:00 heures. Le moteur s'arrête complètement et seule la pompe de vidange fonc- tionne, vidant l'eau qui se trouve dans la cuve.
6.	six clics vers la droite à partir de 12 heures	position 6	position 6	Tournez le bouton sélecteur de cycle de six clics à partir de la position 12:00 heures. La pompe d'évacuation se met en marche et la laveuse se met en mode d'essorage à haute vitesse. L'essorage doit toujours s'effectuer dans le SAH de la cuve.
7.	sept clics vers la droite à partir de 12 heures	position 7	position 7	Tournez le bouton sélecteur de cycle de sept clics à partir de la position 12:00 heures. La commande signalera les 5 derniers codes d'erreur et la version de logiciel et « 00 » signifie aucune erreur. Consultez les sections « Lire les codes d'erreur » et « Tableau des codes d'erreur ».

Lire les Codes d'erreur

- 1. Les codes d'erreur peuvent être lus uniquement lorsqu'en Mode Diagnostic.
- 2. Le code d'erreur le plus récent sera communiqué en premier.
- 3. Appuyez sur le bouton sélecteur de cycle pour passer (un à la fois) à travers les cinq codes d'erreur les plus récents.
- 4. « 00 » signifie aucun code d'erreur et est accompagné d'aucun bip et d'aucun clignotement du DEL.
- 5. Pour effacer tous les codes d'erreur, appuyez et tenez le bouton sélecteur de cycle enfoncé pendant 5 secondes.

AVIS D'ERREUR	LAVEUSE 8 CYCLES	LAVEUSE 9 CYCLES	PREMIER CHIFFRE	DU CODE D'ERREUR	PAUSE DE 2 SECONDES AVANT LE DEUXIÈME CHIFFRE	SECOND DIGIT	OF ERROR CODE
			COURTI ENTRE CH	e pause Haque bip		COURTE ENTRE CH	e pause Haque bip
BIPS	~	~	1 BIP = 1 2 BIPS = 2 3 BIPS = 3 4 BIPS = 4 5 BIPS = 5 6 BIPS = 6 7 BIPS = 7 8 BIPS = 8 9 BIPS = 9	10 BIPS = A 11 BIPS = B 12 BIPS = C 13 BIPS = D 14 BIPS = E 15 BIPS = F 16 BIPS = G 17 BIPS = H 18 BIPS = I	✓	1 BIP = 1 2 BIPS = 2 3 BIPS = 3 4 BIPS = 4 5 BIPS = 5 6 BIPS = 6 7 BIPS = 7 8 BIPS = 8 9 BIPS = 9	10 BIPS = A 11 BIPS = B 12 BIPS = C 13 BIPS = D 14 BIPS = E 15 BIPS = F 16 BIPS = G 17 BIPS = H 18 BIPS = I
			COURTE ENTRE CHAQUE	e pause Clignotement		COURTE ENTRE CHAQUE	E PAUSE CLIGNOTEMENT
DEL SUR COMMANDE DU TABLEAU PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE	~	~	1 CLIGNOTEMENT = 1 2 CLIGNOTEMENTS = 2 3 CLIGNOTEMENTS = 3 4 CLIGNOTEMENTS = 4 5 CLIGNOTEMENTS = 5 6 CLIGNOTEMENTS = 6 7 CLIGNOTEMENTS = 7 8 CLIGNOTEMENTS = 8 9 CLIGNOTEMENTS = 9	10 CLIGNOTEMENTS = A 11 CLIGNOTEMENTS = B 12 CLIGNOTEMENTS = C 13 CLIGNOTEMENTS = D 14 CLIGNOTEMENTS = E 15 CLIGNOTEMENTS = G 17 CLIGNOTEMENTS = H 18 CLIGNOTEMENTS = I	~	1 CLIGNOTEMENT = 1 2 CLIGNOTEMENTS = 2 3 CLIGNOTEMENTS = 3 4 CLIGNOTEMENTS = 4 5 CLIGNOTEMENTS = 5 6 CLIGNOTEMENTS = 6 7 CLIGNOTEMENTS = 7 8 CLIGNOTEMENTS = 8 9 CLIGNOTEMENTS = 9	10 CLIGNOTEMENTS = A 11 CLIGNOTEMENTS = B 12 CLIGNOTEMENTS = C 13 CLIGNOTEMENTS = D 14 CLIGNOTEMENTS = F 16 CLIGNOTEMENTS = F 17 CLIGNOTEMENTS = H 18 CLIGNOTEMENTS = I

Exemple de code d'erreur : « E5C - Tension trop élevée au tableau de commande »

TYPE D'AVIS	COMMUNICATION	RÉPÉTITION DE LA SÉQUENCE DE COMMUNICATION
BIPS	5 BIPS, COURTE PAUSE, 12 BIPS	SÉQUENCE COMMUNIQUÉE UNE FOIS. RESTE SILENCIEUX JUSQU'À CE QUE LE SÉLECTEUR DE CYCLE SOIT APPUYÉ POUR LE PROCHAIN CODE.
DEL SUR COMMANDE DU TABLEAU PRINCI- PAL À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE	5 CLIGNOTEMENTS, COURTE PAUSE, 12 CLIGNOTEMENTS	LA SÉQUENCE SE RÉPÈTE APRÈS UNE PAUSE DE 2 SECONDES. CONTINUE DE SE RÉPÉTER JUSQU'À CE QUE LE SÉLECTEUR DE CYCLE SOIT APPUYÉ POUR LE PROCHAIN CODE.

Codes d'Erreur (suite)

Code d'Erreur	Description de l'erreur	Conditions d'Erreur	Cause Possible	Action/statut de la machine	Action pour effacer*
E11	 Difficultés de remplissage d'eau pour le lavage 	 Le remplissage d'eau prend trop de temps (un arrêt se produit avant que le niveau d'eau cible soit atteint) 	 Robinet fermé ou débit d'eau trop bas Tuyau de drainage en mauvaise position (siphon) Fuite d'eau Robinet d'arrivée d'eau Capteur de pression Fils ou tableau principal 	Cycle mis à pause	DÉMARRER RÉINITIALI- SER
E13	Fuite d'eau	 L'eau se remplit trop de fois pendant le cycle (quantité d'eau maximum atteinte) 	 Tuyau de drainage en mauvaise position (siphon) Fuite d'eau Débit d'eau trop bas Robinet d'arrivée d'eau Détecteur de pression ou tuyau 	Cycle mis à pause	DÉMARRER MARCHE/ ARRÊT RÉINITIALI- SER
E21	 Difficultés de vidange pour le lavage 	 La vidange d'eau prend trop de temps (temps pendant chaque vidange) 	 Tuyau de vidange bloqué Pompe de vidange défectueuse ou rotor verrouillé Capteur de pression défectueux ou bloqué Pompe de vidange hors tension (fils ou tableau principal) 	Cycle mis à pause (après deux essais)	DÉMARRER RÉINITIALI- SER
E31	 Détecteur de pression électro- nique défectueux 	 Fréquence du détecteur de pression électronique hors limites 	Détecteur de pressionFils ou tableau principal	Arrêt du Cycle	RÉINITIALI- SER
E32	 Problèmes d'étalonnage du détecteur de pression électro- nique 	 Fréquence du détecteur de pression électronique instable pendant la phase de vidange 	 Robinet d'arrivée d'eau Détecteur de pression Tuyau de vidange bloqué Pompe de vidange, fils ou tableau principal 	Cycle mis à pause	DÉMARRER RÉINITIALI- SER
E35	Surcharge d'eau	 Détecteur de pression au-dessus du niveau d'eau maximum 	 Tuyau du détecteur de pression bloqué Robinet d'arrivée d'eau 	Arrêt du Cycle Tuyau de drainage de sécurité	
E41	Porte ouverte	 Porte non verrouillée après 3 essais 	 Verrouillage de la porte Fils ou tableau principal 	Cycle mis à pause	DÉMARRER RÉINITIALI- SER
E42	 Dispositif de verrouillage de la porte défectueux 	 La porte ne se déver- rouille pas après 3 essais 	 Verrouillage de la porte Entrée en tension alternative basse Fils 	Cycle mis à pause	DÉMARRER RÉINITIALI- SER
E43	Triac du dispositif de verrouillage de la porte défectueux	 Différence entre la détec- tion du triac du dispositif de verrouillage et de l'état de contrôle du triac 	 Verrouillage de la porte Fils ou tableau principal 	Arrêt du Cycle Tuyau de drainage de sécurité	RÉINITIALI- SER
E44	 Détection de verrouillage de la porte défectueuse 	 Mauvais signal d'entrée vers le microprocesseur 	 Fils ou tableau principal 	Arrêt du Cycle Tuyau de drainage de sécurité	RÉINITIALI- SER
E45	Détection du triac de la porte défectueuse	Signal de détection du triac incorrect	Fils ou tableau principal	Arrêt du Cycle Tuyau de drainage de sécurité	RÉINITIALI- SER
E55	Sous-vitesse du moteur défec- tueuse	 Pendant l'essorage, la vitesse du moteur est inférieure à la cible de 2 minutes 	 Mousse ou surcharge de poids dans le tambour Résistance mécanique du tambour Moteur Pompe de vidange 	Arrêt du Cycle	MARCHE/ ARRÊT RÉINITIALI- SER
E58	 Tableau de commande du moteur en surin- tensité 	 Haute intensité de la phase du moteur (> 4,5 A) 	 Mousse ou surcharge de poids dans le tambour Moteur Fils ou tableau de commande du moteur 	Arrêt du Cycle	MARCHE/ ARRÊT RÉINITIALI- SER

 DÉMARRER = appuyez sur le sélecteur maintenant pour démarrer le cycle RÉINITIALISER = appuyez sur le bouton sélecteur pendant 5 secondes MARCHE/ARRÊT = Réinitialisez en mettant hors tension, débranchez l'appareil pendant 5 à 8 secondes et rebranchez-le

Codes d'Erreur (suite)

Code d'Erreur	Description de l'erreur	Conditions d'Erreur	Cause Possible	Action/statut de la machine	Action pour effacer*
E59	 Le tableau de commande du moteur ne suit pas 	 Aucune rotation n'a été détectée pendant 3 secondes 	 Verrouillage mécanique du tambour Moteur Fils ou tableau de commande du moteur 	Arrêt du Cycle	MARCHE/ ARRÊT RÉINITIALI- SER
E5A	Tableau de commande du moteur en chauf- fage	Haute température sur le dissipateur thermique (> 88 °C) ou NTC du tableau de contrôle du moteur ouvert	 Surcharge de poids dans le tambour Tableau de commande du moteur Moteur 	Arrêt du Cycle	MARCHE/ ARRÊT RÉINITIALI- SER
E5H	Tableau de commande du moteur en chauf- fage	 tension du bus c.c. sous le minium (175 V) 	 Entrée en tension alternative basse Fils ou tableau de commande du moteur Tableau principal 	Arrêt du Cycle	MARCHE/ ARRÊT RÉINITIALI- SER
E5C	 Tableau de commande du moteur en surin- tensité 	 tension du bus c.c. au-dessus du maximum (430 V) 	 Entrée en tension alternative élevée Tableau de commande du moteur 	Arrêt du Cycle	MARCHE/ ARRÊT RÉINITIALI- SER
E5D	 Message inconnu du tableau de commande du moteur 	Message reçu par le tableau de commande du moteur incorrect	 Fils de communication Tableau de commande du moteur Tableau principal Le logiciel de correspond pas 	Aucun	
E5E	Communication incorrecte entre le tableau de contrôle/tableau principal du moteur	 Communication incor- recte entre le tableau de contrôle et le tableau principal du moteur 	 Fils Tableau de commande du moteur Tableau principal Tableau de l'interface utilisateur 	Fin du cycle	MARCHE/ ARRÊT RÉINITIALI- SER
E5F	 Tableau de commande du moteur défec- tueux 	La tableau de commande du moteur est continuelle- ment réinitialisé	FilsTableau de commande du moteurTableau principal	Fin du cycle	MARCHE/ ARRÊT RÉINITIALI- SER
E71	NTC de lavage défectueux	 Mauvais signal d'entrée vers le microprocesseur (circuit ouvert ou court- circuit) 	 Fils ouverts NTC de lavage Fils ou tableau principal 	Température de la charge d'eau non contrôlée	DÉMARRER RÉINITIALI- SER
E87	Microcontrôleur de l'interface utilisateur défec- tueux	 Microcontrôleur de l'inter- face utilisateur endom- magé 	Interface utilisateur	Aucune action à effectuer. S'il est toujours présent, remplacez le tableau d'inter- face utilisateur	DÉMARRER MARCHE/ ARRÊT RÉINITIALI- SER
E91	Erreur de com- munication du tableau principal d'interface utili- sateur	 Problème de communi- cation entre l'interface utilisateur et le tableau principal 	 Fils Interface utilisateur Tableau principal Tableau de commande du moteur 	Aucune action	RÉINITIALI- SER
E92	Erreur d'incom- patibilité de protocole entre le tableau principal et l'interface utilisateur	Communication de proto- cole non compatible entre l'interface utilisateur et le tableau principal	 Tableau principal Tableau de l'interface utilisateur 	Cycle bloqué	MARCHE/ ARRÊT
E93	Erreur de confi- guration de la machine	 Configuration incorrecte de l'appareil 	Tableau principal	Cycle bloqué	MARCHE/ ARRÊT

 DÉMARRER = appuyez sur le sélecteur maintenant pour démarrer le cycle RÉINITIALISER = appuyez sur le bouton sélecteur pendant 5 secondes MARCHE/ARRÊT = Réinitialisez en mettant hors tension, débranchez l'appareil pendant 5 à 8 secondes et rebranchez-le

Codes d'Erreur (suite)

Code d'Erreur	Description de l'erreur	Conditions d'Erreur	Cause Possible	Action/statut de la machine	Action pour effacer*
E94	Erreur de confi- guration du cycle	Configuration incorrecte des cycles de lavage	Tableau principal	Cycle bloqué	MARCHE/ ARRÊT
E97	Incompatibilité entre le sélecteur de programmes et la configuration de cycles	Incompatibilité entre le sélecteur de programmes et la configuration de cycles	Tableau principal	Cycle bloqué	RÉINITIALI- SER
E98	 Erreur logicielle du tableau de contrôle-tableau principal du moteur 	Communication de pro- tocole non alignée entre le tableau de contrôle et le tableau principal du moteur	 Tableau principal Tableau de commande du moteur 	Cycle bloqué	MARCHE/ ARRÊT
E9C	Configuration de l'interface utilisa- teur défectueux	 Configuration erronée ou non reçue 	Interface utilisateur	Aucune actions	MARCHE/ ARRÊT DÉMARRER RÉINITIALI- SER
EB1 (EH1)	 Fréquence de l'alimentation électrique hors limites 	 Période d'alimentation électrique inférieure/ supérieure aux valeurs configurées 	Tension alternativeTableau principal	Attendez de meil- leurs conditions d'alimentation électrique	MARCHE/ ARRÊT
EB2 (EH2)	Tension de l'alimentation électrique trop élevée	 Valeur de tension d'entrée de détection MAIN_V supérieure à la valeur configurée 	 Entrée en tension alternative élevée Tableau principal 	Attendez de meil- leurs conditions d'alimentation électrique	MARCHE/ ARRÊT
EB3 (EH3)	 Tension de l'alimentation électrique trop basse 	 Valeur de tension d'entrée de détection MAIN_V inférieure à la valeur configurée 	 Entrée en tension alternative basse Tableau principal 	Attendez de meil- leurs conditions d'alimentation électrique	MARCHE/ ARRÊT
EBE (EHE)	 Tableau de contrôle du moteur défec- tueux 	 Incompatibilité entre la détection de relais de sécurité et l'état de relais du tableau de contrôle du moteur 	 Relais du tableau de contrôle du moteur défectueux Fils ou tableau principal 	Tuyau de drainage de sécurité Arrêt du Cycle	RÉINITIALI- SER
EBF (EHF)	Détection du relais du tableau de contrôle du moteur défec- tueuse	 Valeur de la tension d'en- trée du microprocesseur toujours à 0 V ou à 5 V 	Tableau principal	Tuyau de drainage de sécurité Arrêt du Cycle	RÉINITIALI- SER
EC6	 Alarme d'em- brayage 	 Arrêt du positionnement de l'embrayage pour atteindre la position désirée ou ne pas réussir à demeurer dans cette position 	 Mécanisme d'embrayage défectueux Tableau principal défectueux Problème de fils/connexion 	Arrêt du Cycle	
EC7	Détection du triac d'embrayage défectueuse	La détection du triac d'embrayage est hors limites	 Mécanisme d'embrayage défectueux Tableau principal Problème de fils/connexion 	Arrêt du Cycle	
EF2	Avertissement de mousse	 Verrouillage de l'eau savon- neuse détectée pendant la phase d'essorage à la fin de la phase de lavage 	 Détergent incorrect ou excessif Tuyau de vidange bloqué ou obstrué 	L'alarme est silen- cieuse et le cycle a été prolongé	
EF6	Réinitialisation de sécurité	 Le microcontrôleur du tableau principal est endommagé 	Tableau principal	Aucune actions	

 DÉMARRER = appuyez sur le sélecteur maintenant pour démarrer le cycle RÉINITIALISER = appuyez sur le bouton sélecteur pendant 5 secondes MARCHE/ARRÊT = Réinitialisez en mettant hors tension, débranchez l'appareil pendant 5 à 8 secondes et rebranchez-le

FRANÇAIS - SÉCHEUSE

Mode de Diagnostic

Si vous avez accès à la prise de courant...

Réiniti des co	1.	Débranchez l'unité.	
alisation mmande	2.	Tandis que l'unité est débranchée, placez le bouton sélecteur de cycle à casual .	Casual
ecomp Se	3.	Positionnez le bouton temp à n'importe quelle position sauf à la position complètement à gauche.	temp
olète	4.	Branchez l'unité et attendez 15 secondes, complétez toutes les instructions suivantes pour entrer en Mode Diagnostic.	
Entrer en	1.	Tournez le bouton temp complètement vers la gauche. Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle.	temp casual
n Mode Diagnostic	2.	Tournez le bouton temp complètement vers la droite. Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle.	temp casual
	3.	Tournez le bouton temp complètement vers la gauche. Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle. Vous entendrez un long bip pour indiquer que vous êtes en Mode Diagnostic.	casual
	4.	Tournez le bouton sélecteur de cycle à la position 12:00 heures. Cela est la position zéro pour le mode diagnostic. Consultez la fiche de données techniques pour la séquence de fonctionnement selon la position du bouton sélecteur de cycle.	position 0
4	R	EMARQUE	Ō.
Si lais plus o Mode	sé e de 5 Dia	n Mode Diagnostic sans surveillance pendant minutes, l'unité sortira automatiquement du gnostic et reviendra en fonctionnement normal.	X
Sortir de Diagr	1.	Tournez le bouton sélecteur de cycle à la position numéro 1 tel que décrit dans la fiche de données techniques. Appuyez et tenez le bouton sélecteur de cycle enfoncé pendant 10 secondes.	position 1
nostic		Vous entendrez trois courts bip pour indiquer que vous êtes sorti du Mode Diagnostic.	D
4	R	EMARQUE	
Vous secor	pou ides	vez aussi débrancher l'unité et attendre 10 pour sortir du Mode Diagnostic.	
L'unit rebra	é er nche	trera en fonctionnement normal lorsque ée.	

Pas accès à la prise de courant...

Ré	1.	Réveillez l'unité.					
Sinitialisat	2.	Placez le bouton sélecteur de cycle à normal .	normal				
ion c	3.	Tournez le bouton temp complètement vers la gauche.	temp				
complète	4.	Appuyez et tenez le bouton sélecteur de cycle enfoncé pendant 10 secondes. Vous enten- drez trois courts bip pour indiquer que vous avez complété la Réinitialisation complète des commandes. Relâchez le sélecteur de cycle. En dedans de 15 secondes, complétez tou- tes les instructions suivantes pour entrer en					
Entrer en Mode	1.	Vérifiez le bouton temp est complètement vers la gauche. Placez le bouton sélecteur de cycle à casual . Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle.	casual				
Diagnostic	2.	Tournez le bouton temp complètement vers la droite. Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle.	temp casual				
IC .	3.	Tournez le bouton temp complètement vers la gauche. Appuyez et relâchez le bouton sélecteur de cycle. Vous entendrez un long bip pour indiquer que vous êtes en Mode Diagnostic.	casual				
	4.	Tournez le bouton sélecteur de cycle à la position 12:00 heures. Cela est la position zéro pour le mode diagnostic. Consultez la fiche de données techniques pour la séquence de fonctionnement selon la position du bouton sélecteur de cycle.	position 0				
Ļ	R	EMARQUE	<u>_</u>				
Si lais plus c Mode	ssé e de 5 Diag	n Mode Diagnostic sans surveillance pendant minutes, l'unité sortira automatiquement du goostic et reviendra en fonctionnement normal.	X				
Sortir de Diagno	1.	Tournez le bouton sélecteur de cycle à la position numéro 1 tel que décrit dans la fiche de données techniques. Appuyez et tenez le bouton sélecteur de cycle enfoncé pendant 10 secondes.	position 1				
stic		que vous êtes sorti du Mode Diagnostic.	I.				

Tests Mode Diagnostic

NUMÉRO De mode	POSITION DU SÉLECTEUR DE CYCLE	SÉCHEUSE 8 CYCLES	SÉCHEUSE 9 CYCLES	TEST
pré-test	12 heures	position 0	position 0	À la « position 0 » la sonnerie commencera à bipper et le DEL d'état (et l'affi- chage numérique, si équipé) clignotera à maintes reprises.
1.	un clic vers la droite à partir de 12 heures	position 1	position 1	Tournez le bouton sélecteur de cycle d'un clic à partir de la position 12:00 heures. La thermistance dans le conduit d'échappement sera testée pour bon fonctionnement. Une thermistance NTC qui fonctionne normalement sera com- muniqué avec un pattern de bip/éclair comme suit : 3,0 sec MARCHE/1,0 sec ARRÊT/1,0 sec MARCHE/1,0 sec ARRÊT- RÉPÉTER Si un autre pattern de bip/éclair est communiqué, consultez le Mode Diagnos- tic Test 4 ci-dessous et référez au « Tableau des codes d'erreur ».
2.	deux clics vers la droite à partir de 12 heures	position 2	position 2	Tournez le bouton sélecteur de cycle de deux clics à partir de la position 12:00 heures. L'unité commencera à sécher avec de la chaleur pendant que le moteur et la source de chaleur sont testés; les DEL « séchage » et « refroidis- sement » s'allumeront.
3.	trois clics vers la droite à partir de 12 heures	S.O.	position 3	Tournez le bouton sélecteur de cycle de trois clics à partir de la position 12:00 heures. Le système de détection d'humidité sera testé. Lorsque vous entrez votre main dans le tambour et que vous touchez aux barres de capteur d'humidité (si équipé) en même temps, ce qui cause un court-circuit, vous en- tendrez un bip et le DEL clignotera. Retirez votre main et le bip/clignotement devrait continuer. Ce test n'est pas disponible sur les unités qui n'ont pas de barres de capteur d'humidité.
4.	quatre clics vers la droite à partir de 12 heures	position 4	position 4	Tournez le bouton sélecteur de cycle de quatre clics à partir de la position 12:00 heures. La commande signalera les 5 derniers codes d'erreur et la ver- sion de logiciel et « 00 » signifie aucune erreur. Consultez les sections « Lire les codes d'erreur » et « Tableau des codes d'erreur ».

Lire les Codes d'erreur

- 1. Les codes d'erreur peuvent être lus uniquement lorsqu'en Mode Diagnostic.
- 2. Le code d'erreur le plus récent sera communiqué en premier.
- 3. Appuyez sur le bouton sélecteur de cycle pour passer (un à la fois) à travers les cinq codes d'erreur les plus récents.
- 4. « 00 » signifie aucun code d'erreur et est accompagné d'aucun bip et d'aucun clignotement du DEL.
- 5. Pour effacer tous les codes d'erreur, appuyez et tenez le bouton sélecteur de cycle enfoncé pendant 5 secondes.

AVIS D'ERREUR	LAVEUSE 8 CYCLES	LAVEUSE 9 CYCLES	PREMIER CHIFFRE	DU CODE D'ERREUR	PAUSE DE 2 SECONDES AVANT LE DEUXIÈME CHIFFRE	SECOND DIGIT	OF ERROR CODE
			COURTE ENTRE CH	e pause Haque Bip		COURTE ENTRE CH	e pause Haque bip
BIPS	✓	✓	1 BIP = 1 2 BIPS = 2 3 BIPS = 3 4 BIPS = 4 5 BIPS = 5 6 BIPS = 6 7 BIPS = 7 8 BIPS = 8 9 BIPS = 9	10 BIPS = A 11 BIPS = B 12 BIPS = C 13 BIPS = D 14 BIPS = E 15 BIPS = F 16 BIPS = G 17 BIPS = H 18 BIPS = I	~	1 BIP = 1 2 BIPS = 2 3 BIPS = 3 4 BIPS = 4 5 BIPS = 5 6 BIPS = 6 7 BIPS = 7 8 BIPS = 8 9 BIPS = 9	10 BIPS = A 11 BIPS = B 12 BIPS = C 13 BIPS = D 14 BIPS = E 15 BIPS = F 16 BIPS = G 17 BIPS = H 18 BIPS = I
			COURTE ENTRE CHAQUE	E PAUSE CLIGNOTEMENT		COURTE ENTRE CHAQUE	E PAUSE CLIGNOTEMENT
DEL SUR COMMANDE DU TABLEAU PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE	~	~	1 CLIGNOTEMENT = 1 2 CLIGNOTEMENTS = 2 3 CLIGNOTEMENTS = 3 4 CLIGNOTEMENTS = 4 5 CLIGNOTEMENTS = 6 7 CLIGNOTEMENTS = 7 8 CLIGNOTEMENTS = 8 9 CLIGNOTEMENTS = 9	10 CLIGNOTEMENTS = A 11 CLIGNOTEMENTS = B 12 CLIGNOTEMENTS = C 13 CLIGNOTEMENTS = D 14 CLIGNOTEMENTS = F 15 CLIGNOTEMENTS = F 16 CLIGNOTEMENTS = H 18 CLIGNOTEMENTS = I	~	1 CLIGNOTEMENT = 1 2 CLIGNOTEMENTS = 2 3 CLIGNOTEMENTS = 3 4 CLIGNOTEMENTS = 4 5 CLIGNOTEMENTS = 6 7 CLIGNOTEMENTS = 7 8 CLIGNOTEMENTS = 8 9 CLIGNOTEMENTS = 9	10 CLIGNOTEMENTS = A 11 CLIGNOTEMENTS = B 12 CLIGNOTEMENTS = C 13 CLIGNOTEMENTS = D 14 CLIGNOTEMENTS = F 16 CLIGNOTEMENTS = F 17 CLIGNOTEMENTS = H 18 CLIGNOTEMENTS = I

Exemple de code d'erreur : « E61 - Défaillance du relais de chauffage »

TYPE D'AVIS	COMMUNICATION	RÉPÉTITION DE LA SÉQUENCE DE COMMUNICATION
BIPS	6 BIPS, COURTE PAUSE, 1 BIP	SÉQUENCE COMMUNIQUÉE UNE FOIS. RESTE SILENCIEUX JUSQU'À CE QUE LE SÉLECTEUR DE CYCLE SOIT APPUYÉ POUR LE PROCHAIN CODE.
DEL SUR COMMANDE DU TABLEAU PRINCI- PAL À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE	6 CLIGNOTEMENTS, COURTE PAUSE, 1 CLIGNOTEMENT	LA SÉQUENCE SE RÉPÈTE APRÈS UNE PAUSE DE 2 SECONDES. CONTINUE DE SE RÉPÉTER JUSQU'À CE QUE LE SÉLECTEUR DE CYCLE SOIT APPUYÉ POUR LE PROCHAIN CODE.

FRANÇAIS - SÉCHEUSE

Codes d'Erreur

Code d'Erreur	Erreur	Conditions d'Erreur Possibles	Solutions possibles
E31	 détecteurs d'humidité (pour les modèles dotés de barres d'humidité seulement) 	 carte principale défectueuse court-circuit sur les détecteurs d'humidité câblage ouvert, barres en contact avec la cloison matières étrangères interférant avec les capteurs de contact 	Vérifiez les capteurs de contact et le câblage. Si aucun problème n'est décelé avec les capteurs de contact, vérifiez le câblage (raccord rapide aux détecteurs d'humidité ou au connecteur plat J3). Si cela ne règle pas le problème, remplacez le tableau de commande électronique et essayez à nouveau.
E41	porte ouverte	 la porte est ouverte lorsque le programme commence câblage interrupteur de porte 	Fermez la porte fermement et remettez la sécheuse en marche. Si l'erreur est toujours présente, vérifiez l'interrupteur de porte, le câblage (les connecteurs J2_1, l'interrupteur de porte-COM et NO [normalement ouvert]). Si aucun problème n'est décelé, remplacez le tableau de commande électronique.
E51	 relais de moteur limiteur thermique rotor bloqué moteur centrifuge interrupteur 1 faisceau faible alimentation électrique 	 relais de moteur coincé en position ouverte rotor bloqué faisceau faible alimentation électrique limiteur thermique 1 ouvert interrupteur 1 de moteur centrifuge bloqué en position ouverte ou fermée 	Mettez la sécheuse en marche et mesurez la continuité entre J2_1 et J2_2. S'il n'y a aucune continuité, remplacez le tableau de commande. Si aucun problème n'est décelé avec le relais du moteur, vérifiez le limiteur thermique-1; câblage (connecteurs du moteur : M4, M5 et M6; connecteurs J2_1 et J2_2, connecteurs du limiteur thermique-1). Si aucun problème n'est décelé, remplacez le tableau de commande électronique.
E52	relais de moteur	 relais de moteur coincé en position fermée carte principale 	Coupez l'alimentation à la sécheuse en retirant le connecteur J1 et en mesurant la continuité entre J2_1 et J2_2. S'il y a continuité, remplacez le tableau de commande électronique. Sinon, débranchez le connecteur J1 (J2 est toujours ouvert) et vérifiez si le contact du relais de moteur (RL2 ou RL1) se ferme automatiquement. Si oui, remplacez le tableau de commande électronique.
E53	 défaillance du moteur moteur arrêté en milieu de programme 	 protection du moteur ouverte charge de lavage trop lourde câblage 	Videz le tambour et remettez la sécheuse en marche. Si l'unité redémarre normalement, effacez le code d'erreur. Si l'unité ne redémarre pas, vérifiez la continuité du limiteur thermique-1. S'il est en bon état, vérifiez le schéma de câblage (connecteurs J2; connecteurs au moteur; connecteurs de l'interrupteur de la porte). Si tout est en bon état, vérifiez l'état de l'interrupteur de porte. Si aucun problème n'est décelé, remplacez le tableau de commande. Si le problème est toujours présent, changez le moteur et essayez à nouveau.
E54	 interrupteur de centrifuge 2 élément chauffant limiteur thermique 2 câblage 	 interrupteur de centrifuge 2 coincé en position ouverte (modèles électriques domestiques seulement) élément chauffant ouvert ou en court-circuit à la masse limiteur thermique 2 ouvert (modèles électriques domestiques seulement) interrupteur de centrifuge 2 coincé en position fermée (modèles électriques domestiques seulement) câblage 	Retournez la sécheuse et vérifiez la continuité entre les bornes M1-M2 du moteur. S'il y a continuité, remplacez le moteur. Sinon, mettez la sécheuse en marche et vérifiez la continuité entre les bornes M1-M2 du moteur. S'il n'y a pas de continuité, remplacez le moteur. Vérifiez la présence d'un court-circuit entre l'élément chauffant et la masse (châssis). S'il y a un courtcircuit, remplacez l'élément chauffant. S'il n'y a pas de court-circuit de l'élément chauffant, vérifiez l'impédance de l'élément chauffant. Si le circuit est ouvert, remplacez l'élément chauffant. S'il est en bon état, vérifiez la continuité du limiteur thermique 2. S'il est ouvert, remplacez-le. S'il est en bon état, vérifiez le câblage (les connecteurs de faisceau du relais d'élément chauffant-N0 [normalement ouvert], COM; les connecteurs du limiteur thermique 2; les connecteurs de moteur : M1 et M2, et les connecteurs de l'élément chauffant). Si tout est en bon état, remplacez le tableau de commande et essayez à nouveau.
E55	 défaillance de capteur de moteur sur la carte principale elément chauffant limiteur thermique 2 câblage 	 défaillance du tableau principal 	Remplacez le tableau de commande électronique et essayez à nouveau.
E56	• courroie	 courroie brisée courroie lâche	Vérifiez la courroie. Si elle est brisée ou usée, remplacez-la.
E61	 défaillance du relais d'élément chauffant 	 relais d'élément chauffant défectueux - coincé en position ouverte ou fermée 	Coupez l'alimentation (retirez J1). S'il y a continuité entre le relais d'élément chauffant (normalement ouvert) et COM, remplacez le tableau principal. S'il est en bon état, sélectionnez tout réglage de température autre que air dry (duvetage) - mettez la sécheuse en marche et vérifiez la continuité entre le relais d'élément chauffant (normalement ouvert) et COM. S'il n'y a pas de continuité, remplacez le tableau principal et essayez à nouveau.

FRANÇAIS - SÉCHEUSE

Codes d'Erreur (suite)

Code d'Erreur	Erreur	Conditions d'Erreur Possibles	Solutions possibles
E62	 arrêt du chauffage 	 limiteur thermique 2 ouvert (modèles domestiques au gaz et internationaux électriques seulement) 	Vérifiez si l'évent est bloqué; thermistance CTN; limiteur thermique 2; câblage.
E65	 compte de déclenchement de limite supérieure de thermostat trop élevé 	 blocage excessif de l'évacuation thermostat de limite supérieure défectueux câblage 	Vérifiez si l'évacuation est bloquée - éliminez le blocage et essayez à nouveau. Vérifiez l'état de la thermistance CTN. Si elle est défectueuse, remplacez-la et essayez à nouveau. Vérifiez s'il y a des fuites d'air excessives. Câblage (connecteurs Faston/faisceau de la thermistance CTN et au connecteur latéral J4). S'il est en bon état, remplacez le tableau principal et essayez à nouveau.
E67	 défaillance de capteur d'élément chauffant sur la carte principale 	carte principale défectueuse	Remplacez le tableau de commande électronique et essayez à nouveau.
E71	 défaillance de la thermistance CTN 	 circuit CTN ouvert câblage tableau principal 	Vérifiez l'impédance de la thermistance CTN à la température ambiante (devrait être 50 000 à 25 °C \pm 5 %). Si la valeur est hors norme, remplacez la thermistance CTN et essayez à nouveau. Si la valeur est bonne, vérifiez le câblage (connecteurs Faston du faisceau CTN et câblage au connecteur latéral J4). S'il est en bon état, remplacez le tableau de commande électronique et essayez à nouveau.
E72	 défaillance de la thermistance CTN 	 circuit CTN fermé câblage tableau principal 	Vérifiez l'impédance de la thermistance CTN à la température ambiante (devrait être 50 000 à 25 °C \pm 5 %). Si la valeur est hors norme, remplacez la thermistance CTN et essayez à nouveau. Si la valeur est bonne, vérifiez le câblage (connecteurs Faston du faisceau CTN et câblage au connecteur latéral J4). S'il est en bon état, remplacez le tableau de commande électronique et essayez à nouveau.
E81	 sélecteur de programme encodeur de programme 	 tableau principal câblage sélecteur de programme encodeur de programme 	Vérifiez le câblage (aux connecteurs latéraux J7, J8 et J10). S'il est en bon état, remplacez les encodeurs et le sélecteur de programme, et essayez à nouveau. Si le problème est toujours présent, changez le tableau principal et essayez à nouveau.
E82	touche coincée	 erreur de touche coincée câblage sélecteur de programme tableau principal logiciel 	Retirez le bouton du sélecteur de programme et redémarrez la sécheuse. Si le problème persiste, vérifiez le câblage (au connecteur latéral J10). S'il est en bon état, remplacez le sélecteur de programme et essayez à nouveau. Si le problème est toujours présent, changez le tableau de commande électronique et essayez à nouveau.
E93	configuration du logiciel	 mauvaises données MCF (fichier de configuration de l'appareil) entrées 	Remplacez le tableau de commande électronique principal et essayez à nouveau.
E94	configuration du logiciel	microprocesseur corrompu	Remplacez le tableau de commande électronique principal et essayez à nouveau.
E97	configuration du logiciel	 mauvaises données MCF (fichier de configuration de l'appareil) entrées; sélecteur de programme 	Remplacez l'interrupteur du sélecteur de cycle et essayez de nouveau. Si le problème persiste, remplacez le tableau principal et essayez de nouveau.
EA1	 fréquence de ligne 	 fréquence de ligne (Lf) hors limite (54 Hz < Lf < 46 Hz pour système 50 Hz, et 64 Hz < Lf < 56 Hz pour système 60 Hz) microprocesseur corrompu tableau principal 	Si Lf est hors limite, mentionnez-le au client. Sinon, remplacez le tableau de commande électronique et essayez à nouveau.
EA2	 ligne d'alimentation (High_Line) 	main V > 264 VRMS (système 240 V) main V > 138 VRMS (système 120 V) microprocesseur corrompu tableau principal	Vérifiez la tension c.a. d'entrée. Si elle est trop élevée, mentionnez- le au client est essayez de redémarrer la sécheuse. Si la sécheuse ne démarre pas, remplacez le tableau de commande électronique et essayez à nouveau.
EA3	 basse tension (Low_ Line) 	 main V < 180 VRMS (système 240 V) main V < 90 VRMS (système 120 V) microprocesseur corrompu tableau principal 	Vérifiez la tension c.a. d'entrée. Si elle est trop basse, mentionnez-le au client et essayez de redémarrer la sécheuse. Si la sécheuse ne démarre pas, remplacez le tableau de commande électronique et essayez à nouveau.
EA5	défaillance du détecteur d'amplitude d'alimentation sur la carte principale	 tableau principal microprocesseur corrompu logiciel 	Remplacez le tableau de commande électronique et essayez à nouveau.

HOJA TÉCNICA DE CENTRO DE LAVADORA

Esta información está destinada exclusivamente a los técnicos calificados. PRECAUCIÓN: A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, DESCONECTE LA CORRIENTE ELECTRICA ANTES DE DAR SERVICIO.

ÍNDICE

Modo de Diagnóstico de Lavadora	
Pruebas del Modo de Diagnóstico de Lavadora	
Lectura de Códigos de Error de Lavadora	
Códigos de Error de Lavadora	29-31
Modo de Diagnóstico de Secadora	
Pruebas del Modo de Diagnóstico de Secadora	

Lectura de Códigos de Error de Secadora	34
Códigos de Error de Secadora	35-36
Diagrama del Cableado de la Lavadora en Ciclo 8	37
Diagrama del Cableado de la Lavadora en Ciclo 9	38
Diagrama del Cableado de la Secadora a Gas en Ciclo 8 y 9	39
Diagrama del Cableado de la Secadora Eléctrica en Ciclo 8 y 9	40

Centro de Lavadora en Ciclo 8



Centro de Lavadora en Ciclo 9



1	selector de ciclo de secadora
2	perilla de temperatura de secadora
3	perilla del indicador sonoro de secadora
4	interruptor de suavizante

5	interruptor del ahorro de energía
6	perilla de temperatura de lavadora
7	perilla de nivel de agua
8	selector de ciclo de lavadora

www.frigidaire.com EE. UU.1-800-944-9044

www.frigidaire.ca Canadá 1-800-265-8352

Modo de Diagnóstico

Si tiene acceso a la toma eléctrica...

Realice contro	1. Desenchufe la unidad.					
e un reii I comple	2.	Con la unidad desenchufada, coloque el selector de ciclo en casual .				
nicio eto	3.	Posicione la perilla temp en cualquier posición excepto la posición en el extremo izquierda.	temp			
de	4.	Enchufe la unidad y dentro de los 15 segun- dos posteriores siga estas instrucciones para entrar en el Modo de diagnóstico.				
Entr	1.	I. Gire la perilla temp totalmente hacia la izquierda.				
ada en el	2.	Gire la perilla temp totalmente hacia la de- recha. Presione y libere la perilla del selector de ciclos.	temp presoak			
modo de	3.	Gire la perilla temp totalmente hacia la iz- quierda. Presione y libere la perilla selectora de ciclo.	resoak			
diagr		Escuchará un pitido prolongado que indica que está en el Modo de diagnóstico.	D			
nóstico	4.	Gire la perilla del selector de ciclos hasta la posición central (como si fueran las 12 horas del cuadrante de un reloj). Esa es la posición cero para el modo de diagnóstico. Consulte la hoja de datos técnicos para conocer la secuencia de operación de acuerdo con la posición de la perilla del selector de ciclos.	position 0			
4	N	ΟΤΑ	Ş			
Si no te má Modo	realiz is de de d	za ninguna acción en el Modo de diagnóstico duran- 5 minutos, la unidad saldrá automáticamente del liagnóstico y volverá al funcionamiento normal.	Š			
Salida del Modo de diagnóstico	Gire la perilla del selector de ciclos hasta la posición número 1, como se define en la hoja de datos técnicos. Presione y mantenga presionada la perilla del selector de ciclos durante 10 segundos. Escuchará tres pitidos cortos que indican que salió del Modo de diagnóstico.		position 1			
Į.	N	ATO				
Tamb segui	oién ndos	puede desenchufar la unidad y esperar 10 ; para salir del Modo de diagnóstico.				
Cuan	do la	a vuelva a enchufar, funcionará normalmente.				

Si no tiene acceso a la toma eléctrica...

Re	1.	Active la unidad.	
alice un	2.	Coloque la perilla del selector de ciclos en normal.	O presoak
reini	3.	Posicione la perilla temp totalmente hacia la izquierda.	temp
cio de conti	4.	Presione y mantenga presionada la perilla del selector de ciclos durante 10 segundos. Escuchará tres pitidos cortos que indican que completó el Reinicio de control completo. Libere el selector de ciclos.	presoak
rol complete	5.	Gire la perilla temp totalmente hacia la derecha. Coloque la perilla del selector de ciclos en casual .	temp presoak
0		trucciones para entrar en el Modo de diagnóstico.	D
Entr	1.	Gire la perilla temp totalmente hacia la izquierda.	temp
ada en el	2.	Gire la perilla temp totalmente hacia la de- recha. Presione y libere la perilla del selector de ciclos.	temp
modo de d	3.	Gire la perilla temp totalmente hacia la iz- quierda. Presione y libere la perilla selectora de ciclo.	resoak
liagn		que está en el Modo de diagnóstico.	
óstico	4.	Gire la perilla del selector de ciclos hasta la posición central (como si fueran las 12 horas del cuadrante de un reloj). Esa es la posición cero para el modo de diagnóstico. Consulte la hoja de datos técnicos para conocer la secuencia de operación de acuerdo con la posición de la perilla del selector de ciclos.	position 0
Į Į	R	EMARQUE	
Si no te má Modo	realiz s de de d	Š	
Salida del N	1.	Gire la perilla del selector de ciclos hasta la posición número 1, como se define en la hoja de datos técnicos. Presione y mantenga presionada la perilla del selector de ciclos durante 10 segundos.	position 1 position 1
;0 ODC		Escuchará tres pitidos cortos que indican que salió del Modo de diagnóstico.	()

Pruebas del Modo de Diagnóstico

IMPORTANTE

Todas las pruebas que se enumeran a continuación deben realizarse con una bañera vacía. La tarjeta de control del motor no realiza ningún algoritmo de equilibrio, por lo que lo que quede en la bañera causará una seria situación de desequilibrio y daño potencial en la lavadora a medida que alcance altas velocidades de giro.

NÚMERO DE MODO	POSICIÓN DEL SE- LECTOR DE CICLOS	LAVADORA EN CICLO 8	LAVADORA EN CICLO 9	PRUEBA
prueba previa	posición a las 12 horas	position 0	position 0	En la "posición 0" se escuchará un pitido y los indicadores luminosos LED de estado (y el visor digital, si tiene uno) se encenderán de forma intermitente de forma repetida.
1.	un clic hacia la derecha desde la posición a las 12 horas	position 1	position 1	Gire la perilla de selección del ciclo (1) posiciones hacia la derecha de la posición a las 12 horas. El seguro de la tapa se acoplará, el solenoide de agua caliente se activará y el agua caliente entrará en la tina.
2.	dos clics hacia la derecha des- de la posición a las 12 horas	position 2	position 2	Gire la perilla de selección del ciclo (2) posiciones hacia la derecha de la posi- ción a las 12 horas. El solenoide de agua fría se activará y el agua fría entrará en la tina. Si la opción de suavizante está disponible en la unidad, el solenoi- de de suavizante también se activará y el compartimiento de suavizante se llenará y comenzará el efecto sifón de agua fría al mismo tiempo.
3.	tres clics hacia la derecha des- de la posición a las 12 horas	position 3	position 3	Gire la perilla de selección del ciclo (3) posiciones hacia la derecha de la posi- ción a las 12 horas. El seguro de la tapa se desactivará y podrá abrir la tapa. La luz de la tina (si se incluye) se encenderá.
4.	cuatro clics hacia la derecha desde la posi- ción a las 12 horas	position 4	position 4	Gire la perilla de selección del ciclo (4) posiciones hacia la derecha de la posi- ción a las 12 horas. El seguro de la tapa se activará y los solenoides de agua caliente y fría se encenderán y la tina se llenará hasta cierto nivel. Después de que el sensor de presión se haya disparado, comenzará la agitación y se encenderá la bomba de recirculación (si viene incluida).
5.	cuatro clics hacia la derecha desde la posi- ción a las 12 horas	position 5	position 5	Gire la perilla de selección del ciclo (5) posiciones hacia la derecha de la posi- ción a las 12 horas. El movimiento del motor se detendrá y sólo se activará la bomba de drenaje para drenar el agua que se encuentre en la tina.
6.	cuatro clics hacia la derecha desde la posi- ción a las 12 horas	position 6	position 6	Gire la perilla de selección del ciclo (6) posiciones hacia la derecha de la posi- ción a las 12 horas. La bomba de drenaje se encenderá y la lavadora pasará a centrifugado a alta velocidad. El centrifugado siempre se realizará en direc- ción anti-horario (hacia la izquierda) en relación a la tina.
7.	cuatro clics hacia la derecha desde la posi- ción a las 12 horas	position 7	position 7	Gire la perilla de selección del ciclo (7) posiciones hacia la derecha de la posi- ción a las 12 horas. El control indicará los últimos cinco códigos de error y la versión del software "00" si no hay error. Consulte la sección sobre lectura de códigos de error.

ESPAÑOL - LAVADORA

Lectura de códigos de error

- 1. Los códigos de error solo pueden leerse mientras se está en el Modo de diagnóstico.
- 2. El código de error más reciente se comunicará primero.
- 3. Presione la perilla del selector de ciclos para pasar (de a uno por vez) a través de los cinco códigos de error más recientes.
- 4. "00" no significa un código de error y no será acompañado de pitidos ni de encendido intermitente de indicadores luminosos LED.
- 5. Para limpiar todos los códigos de error, presione y mantenga presionada la perilla del selector de ciclos durante 5 segundos.

NOTIFICACIÓN DE ERROR	LAVADORA EN CICLO 8	LAVADORA EN CICLO 9	PRIMER DÍGITO DEL CÓDIGO DE ERROR		2 SEGUNDOS DE PAUSA ANTES DEL SEGUNDO DÍGITO	SEGUNDO DÍGITO DEL CÓDIGO DE ERROR	
PITIDOS	~	~	BREVE PAUSA ENTRE CADA PITIDO 1 PITIDO = 1 10 PITIDOS = A 2 PITIDOS = 2 11 PITIDOS = B 3 PITIDOS = 3 12 PITIDOS = C 4 PITIDOS = 4 13 PITIDOS = D 5 PITIDOS = 5 14 PITIDOS = E 6 PITIDOS = 6 15 PITIDOS = F 7 PITIDOS = 7 16 PITIDOS = G 8 PITIDOS = 8 17 PITIDOS = H 9 PITIDOS = 9 18 PITIDOS = I		✓	BREVE PAUSA ENTRE CADA PITIDO 1 PITIDO = 1 10 PITIDOS = A 2 PITIDOS = 2 11 PITIDOS = B 3 PITIDOS = 3 12 PITIDOS = C 4 PITIDOS = 4 13 PITIDOS = D 5 PITIDOS = 5 14 PITIDOS = E 6 PITIDOS = 6 15 PITIDOS = F 7 PITIDOS = 7 16 PITIDOS = G 8 PITIDOS = 8 17 PITIDOS = H 9 PITIDOS = 9 18 PITIDOS = I	
INDICADOR LUMINOSO LED EN EL TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL DENTRO DEL GABINETE	~	~	$\begin{array}{c} \text{BREVE PAUSA EN}\\ \text{ENCENDIDO INTE}\\ 1 \text{ DESTELLO} = 1 & 1\\ 2 \text{ DESTELLOS} = 2 & 1\\ 3 \text{ DESTELLOS} = 3 & 1\\ 4 \text{ DESTELLOS} = 3 & 1\\ 5 \text{ DESTELLOS} = 5 & 1\\ 5 \text{ DESTELLOS} = 5 & 1\\ 6 \text{ DESTELLOS} = 6 & 1\\ 7 \text{ DESTELLOS} = 7 & 1\\ 8 \text{ DESTELLOS} = 8 & 1\\ 9 \text{ DESTELLOS} = 9 & 1\\ \end{array}$	ITRE CADA ERMITENTE 10 DESTELLOS = A 11 DESTELLOS = B 12 DESTELLOS = C 13 DESTELLOS = D 14 DESTELLOS = E 15 DESTELLOS = F 16 DESTELLOS = G 17 DESTELLOS = H 18 DESTELLOS = I	✓	BREVE PAUSA ENCENDIDO II 1 DESTELLO = 1 2 DESTELLOS = 2 3 DESTELLOS = 3 4 DESTELLOS = 4 5 DESTELLOS = 5 6 DESTELLOS = 6 7 DESTELLOS = 7 8 DESTELLOS = 8 9 DESTELLOS = 9	ENTRE CADA VTERMITENTE 10 DESTELLOS = A 11 DESTELLOS = B 12 DESTELLOS = C 13 DESTELLOS = D 14 DESTELLOS = E 15 DESTELLOS = F 16 DESTELLOS = G 17 DESTELLOS = H 18 DESTELLOS = I

Ejemplo de código de error: "E5C - Voltaje demasiado alto en el tablero de control"

TIPO DE NOTIFICACIÓN	COMUNICACIÓN	REPETICIÓN DE LA SECUENCIA DE COMUNICACIÓN		
PITIDOS	5 PITIDOS, BREVE PAUSA, 12 PITIDOS	SECUENCIA COMUNICADA UNA SOLA VEZ. PERMANECE EN SILENCIO HASTA QUE SE PRESIONE EL SELECTOR DE CICLOS PARA EL PRÓXIMO CÓDIGO.		
INDICADOR LUMINOSO LED EN EL TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL DENTRO DEL GABINETE	5 ENCENDIDOS INTERMITENTES, BREVE PAUSA, 12 ENCENDIDOS INTERMITENTE	LA SECUENCIA SE REPITE DESPUÉS DE UNA PAUSA DE 2 SEGUNDOS. CON- TINÚA REPITIÉNDOSE HASTA QUE SE PRESIONE EL SELECTOR DE CICLOS PARA EL PRÓXIMO CÓDIGO.		

ESPAÑOL - LAVADORA

Códigos de Error

Código de Error	Descripción del error	Falla	Posibles Condiciones de Falla	Estado/acción de la máquina	Acción para borrar*
E11	 Dificultades para llenar agua en el lavado 	 El llenado de agua tarda demasiado (termina el tiempo antes de alcanzar el nivel de agua objetivo) 	 Grifo cerrado o caudal de agua muy bajo Posición incorrecta del tubo de drenaje (sifón) Fuga de agua Válvula de entrada de agua Presostato Cableado o placa principal 	Ciclo en pausa	INICIO RESTABLE- CER
E13	• Fuga de agua	 El llenado de agua tarda demasiado (termina el tiempo antes de alcanzar el nivel de agua objetivo) 	 Posición incorrecta del tubo de drenaje (sifón) Fuga de agua Caudal de agua muy bajo Válvula de entrada de agua Sensor de presión o tubería 	Ciclo en pausa	INICIO ENCENDIDO/ APAGADO RESTABLE- CER
E21	 Dificultades para drenar en el lavado 	 El drenaje de agua tarda demasiado (tiempo durante cada drenaje) 	 Tubo de drenaje bloqueado Bomba de drenaje defectuosa o rotor cerrado Presostato defectuoso o bloqueado Bomba de drenaje sin tensión (cableado o placa principal) 	Ciclo en pausa (después de 2 intentos)	INICIO RESTABLE- CER
E31	 Sensor de pre- sión electrónico defectuoso 	 Frecuencia del sensor de presión electrónico fuera de límites 	Sensor de presiónCableado o placa principal	Cancelación de ciclo	RESTABLE- CER
E32	 Problemas de calibración del sensor de presión electrónico 	 Frecuencia del sensor de presión electrónico no estable durante la fase de drenaje 	 Válvula de entrada de agua Sensor de presión Tubo de drenaje bloqueado Bomba de drenaje, cableado o placa principal 	Ciclo en pausa	INICIO RESTABLE- CER
E35	 Sobrecarga de agua 	 Sensor de presión por encima del nivel de agua máximo 	 Tubo del sensor de presión bloqueado Válvula de entrada de agua 	Cancelación de ciclo Drenaje de segu- ridad	
E41	Tapa abierta	 Tapa no cerrada después de 3 intentos 	Bloqueo de tapaCableado o placa principal	Ciclo en pausa	INICIO RESTABLE- CER
E42	 Fallo del disposi- tivo de bloqueo de tapa 	 La tapa no se desbloquea después de 3 intentos 	 Bloqueo de tapa Tensión de CA de entrada baja Cableado 	Ciclo en pausa	INICIO RESTABLE- CER
E43	 Fallo de triac del dispositivo de bloqueo de tapa 	Diferencia entre el estado de control de triac y el de- tector de triac de bloqueo de tapa	 Bloqueo de tapa Cableado o placa principal 	Cancelación de ciclo Drenaje de segu- ridad	RESTABLE- CER
E44	 Fallo de detec- ción de tapa cerrada 	Señal de entrada incorrec- ta al microprocesador	Cableado o placa principal	Cancelación de ciclo Drenaje de segu- ridad	RESTABLE- CER
E45	 Fallo de detec- ción de triac de tapa 	 Señal de detección de triac incorrecta 	Cableado o placa principal	Cancelación de ciclo Drenaje de segu- ridad	RESTABLE- CER
E55	Fallo de subvelo- cidad del motor	Durante el giro, la veloci- dad del motor es inferior al objetivo durante 2 minutos	 Espuma o sobrecarga de peso del tambor Arrastre mecánico del tambor Motor Bomba de drenaje 	Cancelación de ciclo	ENCENDIDO/ APAGADO RESTABLE- CER
E58	Sobreintensidad de la placa de control del motor	Corriente elevada en la fase del motor (> 4,5 A)	 Espuma o sobrecarga de peso del tambor Motor Placa de control del motor o cableado 	Cancelación de ciclo	ENCENDIDO/ APAGADO RESTABLE- CER

 INICIO = pulse el selector ahora para iniciar el ciclo RESTABLECER = pulse el botón del selector durante 5 segundos ENCENDIDO/APAGADO = restablecer mediante apagado; desenchufe la unidad durante 5 - 8 segundos y vuélvala a conectar

ESPAÑOL - LAVADORA

Códigos de Error, continuación

Código	Descrinción	Falla	Posibles Condiciones de Falla	Estado/acción de la	Acción para
de Error	del error	- Tana		máquina	borrar*
E59	 Placa de control del motor sin seguimiento 	 Sin rotación detectada durante 3 segundos 	 Tambor bloqueado mecánicamente Motor Placa de control del motor o cableado 	Cancelación de ciclo	ENCENDIDO/ APAGADO RESTABLE- CER
E5A	Calentamiento de la placa de con- trol del motor	 Alta temperatura en el di- sipador térmico (> 88°C) o NTC de la placa de control del motor abierto 	 Sobrecarga de peso del tambor Placa de control del motor Motor 	Cancelación de ciclo	ENCENDIDO/ APAGADO RESTABLE- CER
E5H	Calentamiento de la placa de control del motor	 Tensión del bus de CC por debajo del mínimo (175 V) 	 Tensión de CA de entrada baja Placa de control del motor o cableado Placa principal 	Cancelación de ciclo	ENCENDIDO/ APAGADO RESTABLE- CER
E5C	 Sobretensión de la placa de con- trol del motor 	 Tensión del bus de CC por encima del máximo (430 V) 	 Tensión de CA de entrada alta Placa de control del motor 	Cancelación de ciclo	ENCENDIDO/ APAGADO RESTABLE- CER
E5D	 Mensaje des- conocido de la placa de control del motor 	 Mensaje incorrecto recibi- do por la placa de control del motor 	 Cableado de comunicación Placa de control del motor Placa principal El software no coincide 	Ninguna	
E5E	Placa de control del motor - comunicación incorrecta de la placa principal	Comunicación incorrecta entre la placa de control del motor y la placa principal	 Cableado Placa de control del motor Placa principal Placa de interfaz de usuario 	Final de ciclo	ENCENDIDO/ APAGADO RESTABLE- CER
E5F	 Fallo de la placa de control del motor 	La placa de control del motor está continuamente restableciéndose	 Cableado Placa de control del motor Placa principal 	Final de ciclo	ENCENDIDO/ APAGADO RESTABLE- CER
E71	 Fallo de NTC de lavado 	 Señal de entrada incorrec- ta al microprocesador (circuito abierto o corto- circuito) 	 Cableado abierto NTC de lavado Cableado o placa principal 	Carga de agua no controlada por temperatura	INICIO RESTABLE- CER
E87	 Fallo del micro- controlador de la interfaz de usuario 	 Microcontrolador de la in- terfaz de usuario dañado 	Interfaz de usuario	No se necesita ninguna acción. Si persiste, cambie la placa de interfaz de usuario.	INICIO ENCENDIDO/ APAGADO RESTABLE- CER
E91	 Interfaz de usuario - Error de comunicación de la placa principal 	 Problema de comunica- ción entre la interfaz de usuario y la placa principal 	 Cableado Interfaz de usuario Placa principal Placa de control del motor 	Sin acción	RESTABLE- CER
E92	 Interfaz de usuario - Error de incoherencia de protocolo de la placa principal 	Comunicación de proto- colo entre la interfaz de usuario y la placa principal incompatible	 Placa principal Placa de interfaz de usuario 	Ciclo bloqueado	ENCENDIDO/ APAGADO
E93	 Error de confi- guración de la máquina 	 Configuración incorrecta del aparato 	Placa principal	Ciclo bloqueado	ENCENDIDO/ APAGADO

 INICIO = pulse el selector ahora para iniciar el ciclo RESTABLECER = pulse el botón del selector durante 5 segundos ENCENDIDO/APAGADO = restablecer mediante apagado; desenchufe la unidad durante 5 - 8 segundos y vuélvala a conectar

Códigos de Error, continuación

Código de Error	Descripción del error	Falla	Posibles Condiciones de Falla	Estado/acción de la máquina	Acción para borrar*
E94	Error de configu- ración de ciclo	 Configuración incorrecta de los ciclos de lavado 	Placa principal	Ciclo bloqueado	ENCENDIDO/ APAGADO
E97	 Incoherencia entre el selector de programas y la configuración del ciclo 	 Incoherencia entre el selector de programas y la configuración del ciclo 	Placa principal	Ciclo bloqueado	RESTABLE- CER
E98	 Placa de control del motor - error de software de la placa principal 	 Comunicación de protoco- lo entre la placa de con- trol del motor y la placa principal no alineada 	 Placa principal Placa de control del motor 	Ciclo bloqueado	ENCENDIDO/ APAGADO
E9C	 Fallo de configu- ración de la inter- faz de usuario 	 Configuración incorrecta o no recibida 	Interfaz de usuario	Sin acción	ENCENDIDO/ APAGADO INICIO RESTABLE- CER
EB1 (EH1)	Frecuencia de fuente de alimen- tación fuera de límites	 Periodo de fuente de alimentación más bajo/ alto que los valores confi- gurados 	 Entrada de CA Placa principal 	Espere a que mejo- ren las condiciones de la fuente de alimentación	ENCENDIDO/ APAGADO
EB2 (EH2)	 Tensión de fuente de alimen- tación demasiado alta 	 Valor de tensión de entrada de detección MAIN_V superior al valor configurado 	 Tensión de CA de entrada alta Placa principal 	Espere a que mejo- ren las condiciones de la fuente de alimentación	ENCENDIDO/ APAGADO
EB3 (EH3)	 Tensión de fuente de alimen- tación demasiado baja 	 Valor de tensión de entrada de detección MAIN_V inferior al valor configurado 	 Tensión de CA de entrada baja Placa principal 	Espere a que mejo- ren las condiciones de la fuente de alimentación	ENCENDIDO/ APAGADO
EBE (EHE)	Fallo de relé de la placa de control del motor	 Incoherencia entre el de- tector de relé de seguridad y el estado de relé de la placa de control del motor 	 Relé defectuoso de la placa de control del motor Cableado o placa principal 	Drenaje de seguridad Cancelación de ciclo	RESTABLE- CER
EBF (EHF)	 Fallo de detec- ción del relé de la placa de con- trol del motor 	 Valor de tensión de entra- da del microprocesador siempre a 0 V o a 5 V 	Placa principal	Drenaje de seguridad Cancelación de ciclo	RESTABLE- CER
EC6	Alarma de em- brague	 Fin de tiempo de posicio- namiento de embrague para alcanzar la posición deseada o fallo para per- manecer en ella 	 Fallo del mecanismo del embrague Placa principal defectuosa Problema de conexión/cableado 	Cancelación de ciclo	
EC7	 Fallo de detec- ción de triac de embrague 	 La detección del triac del embrague está fuera de límites 	 Fallo del mecanismo del embrague Placa principal Problema de conexión/cableado 	Cancelación de ciclo	
EF2	Advertencia de espuma	 Bloqueo de agua de lavado detectado durante la fase de centrifugado al final de la fase de lavado 	 Detergente incorrecto o excesivo Tubo de drenaje bloqueado u obstruido 	Alarma silenciada y ampliación del ciclo	
EF6	 Alarma silenciada y ampliación del ciclo Restablecimiento de seguridad 	 Microcontrolador de la placa principal dañado 	Placa principal	Sin acción	

 * INICIO = pulse el selector ahora para iniciar el ciclo RESTABLECER = pulse el botón del selector durante 5 segundos ENCENDIDO/APAGADO = restablecer mediante apagado; desenchufe la unidad durante 5 - 8 segundos y vuélvala a conectar

ESPAÑOL - SECADORA

Modo de Diagnóstico

Si tiene acceso a la toma eléctrica...

Realice contro	1.	Desenchufe la unidad.				
e un rein comple	2.	Con la unidad desenchufada, coloque el selector de ciclo en casual .				
icio d	3.	Posicione la perilla temp en cualquier posición excepto la posición en el extremo izquierda.	temp			
e	4.	Enchufe la unidad y dentro de los 15 segun- dos posteriores siga estas instrucciones para entrar en el Modo de diagnóstico.				
Entrada en el modo de diagnóstico	1.	Gire la perilla temp totalmente hacia la izquierda. Presione y libere el selector de ciclo.	temp			
	2.	Gire la perilla temp totalmente hacia la de- recha. Presione y libere el selector de ciclo.	temp			
	3.	Gire la perilla temp totalmente hacia la izquierda. Presione y libere el selector de ciclo.	temp Casual			
		Escuchará un pitido prolongado que indica que está en el Modo de diagnóstico.	D			
	4.	Gire el selector de ciclo hasta la posición central (como si fueran las 12 horas del cuadrante de un reloj). Esa es la posición cero para el modo de diagnóstico. Consulte la hoja de datos técnicos para conocer la secuencia de operación de acuerdo con la posición de la perilla del selector de ciclos.	position 0			
Į Į	N	OTA	Q			
Si no te má Modo	realiz is de de c	za ninguna acción en el Modo de diagnóstico duran- 5 minutos, la unidad saldrá automáticamente del liagnóstico y volverá al funcionamiento normal.	S			
Salida del Mi de diagnósti	1.	Gire el selector de ciclos hasta la posición número 1, como se define en la hoja de datos técnicos. Presione y mantenga presio- nada la perilla del selector de ciclos durante 10 segundos.	position 1			
ödo		Escuchará tres pitidos cortos que indican que salió del Modo de diagnóstico.	D			
Ļ	N	ОТА				
También puede desenchufar la unidad y esperar 10 segundos para salir del Modo de diagnóstico.						
Cuando la vuelva a enchufar, funcionará normalmente.						

Si no tiene acceso a la toma eléctrica...

Re co	1.	Active la unidad.	
alice un i ntrol com	2.	Coloque el selector de ciclo en normal.	normal
reinic 10letc	3.	Posicione la perilla temp totalmente hacia la izquierda.	temp
io de	4.	Presione y mantenga presionada el selector de ciclo durante 10 segundos. Escuchará tres pitidos cortos que indican que completó el Reinicio de control completo. Libere el selector de ciclo.	
		Dentro de los 15 segundos, siga todas estas ins- trucciones para entrar en el Modo de diagnóstico.	KP
Entrada en el m	1.	Verificar la perilla temp es totalmente hacia la izquierda. Coloque el selector de ciclo en casual . Presione y libere el selector de ciclo.	casual casual
odo de dia	2.	Gire la perilla temp totalmente hacia la de- recha. Presione y libere la perilla del selector de ciclos.	temp casual
agnóstico	3.	Gire la perilla temp totalmente hacia la izquierda. Presione y libere el selector de ciclo.	temp
		Escuchará un pitido prolongado que indica que está en el Modo de diagnóstico.	D
	4.	Gire lel selector de ciclo hasta la posición central (como si fueran las 12 horas del cuadrante de un reloj). Esa es la posición cero para el modo de diagnóstico. Consulte la hoja de datos técnicos para conocer la secuencia de operación de acuerdo con la posición de la perilla del selector de ciclos.	position 0
Ļ	R	EMARQUE	
Si no te má Modo	realiz s de de d	a ninguna acción en el Modo de diagnóstico duran- 5 minutos, la unidad saldrá automáticamente del liagnóstico y volverá al funcionamiento normal.	S
Salida del Mi de diagnóstic	1.	Gire el selector de ciclo hasta la posición nú- mero 1, como se define en la hoja de datos técnicos. Presione y mantenga presionada la perilla del selector de ciclos durante 10 segundos.	position 1
opc 20		Escuchará tres pitidos cortos que indican que salió del Modo de diagnóstico.	D

Pruebas del Modo de Diagnóstico

NÚMERO DE MODO	POSICIÓN DEL SE- LECTOR DE CICLOS	SECADORA EN CICLO 8	SECADORA EN CICLO 9	PRUEBA
prueba previa	posición a las 12 horas	position 0	position 0	En la "posición 0" se escuchará un pitido y los indicadores luminosos LED de estado (y el visor digital, si tiene uno) se encenderán de forma intermitente de forma repetida.
1.	un clic hacia la derecha desde la posición a las 12 horas	position 1	position 1	 Gire la perilla del selector de ciclos un clic desde la posición vertical (12 horas). Se comprobará el funcionamiento correcto del termistor en el respiradero de ventilación. Si el termistor NTC funciona normalmente, se escuchará un pitido intermitente con la siguiente frecuencia: 3,0 seg ENCENDIDO / 1,0 seg. APAGADO / 1,0 seg. ENCENDIDO / 1,0 seg. APAGADO - SE REPITE Si se escucha un pitido intermitente con otra frecuencia, consulte la Prueba 4 del Modo de diagnóstico y vea el "Cuadro de código de error".
2.	dos clics hacia la derecha des- de la posición a las 12 horas	position 2	position 2	Gire la perilla del selector de ciclo dos clics desde la posición vertical (12 horas). La unidad comenzará a girar con calor mientras se prueba el motor y la fuente de calor. Los indicadores luminosos LED de "secando" y "enfriando" se iluminarán.
3.	tres clics hacia la derecha des- de la posición a las 12 horas	N/A	position 3	Gire la perilla del selector de ciclos tres clics desde la posición vertical (12 horas). Se probará el sistema sensor de humedad. Cuando toca al mismo tiempo las dos barras sensoras de humedad (si las tiene), dentro del tambor, causando un "corto", escuchará un pitido y los indicadores LED se encenderán de forma intermitente. Retire su mano y el pitido y el encendido intermitente de los LED deben detenerse. Esta prueba no puede realizarse en unidades que no poseen barras sensoras de humedad.
4.	cuatro clics hacia la derecha desde la posi- ción a las 12 horas	position 4	position 4	Gire la perilla del selector de ciclos cuatro clics desde la posición vertical (12 horas). El control indicará los 5 últimos códigos de error y la versión de software con "00" no se considerará un error. Consulte la sección "Lectura de códigos de error" y "Cuadro de códigos de error".

Lectura de códigos de error

- 1. Los códigos de error solo pueden leerse mientras se está en el Modo de diagnóstico.
- 2. El código de error más reciente se comunicará primero.
- 3. Presione la perilla del selector de ciclos para pasar (de a uno por vez) a través de los cinco códigos de error más recientes.
- 4. "00" no significa un código de error y no será acompañado de pitidos ni de encendido intermitente de indicadores luminosos LED.
- 5. Para limpiar todos los códigos de error, presione y mantenga presionada la perilla del selector de ciclos durante 5 segundos.

NOTIFICACIÓN DE ERROR	SECADORA EN CICLO 8	SECADORA EN CICLO 9	PRIMER DÍGITO DEL CÓDIGO DE ERROR	2 SEGUNDOS DE PAUSA ANTES DEL SEGUNDO DÍGITO	SEGUNDO DÍGITO DEL CÓDIGO DE ERROR
PITIDOS	~	~	BREVE PAUSA ENTRE CADA PITIDO 1 PITIDO = 1 10 PITIDOS = A 2 PITIDOS = 2 11 PITIDOS = B 3 PITIDOS = 3 12 PITIDOS = C 4 PITIDOS = 4 13 PITIDOS = D 5 PITIDOS = 5 14 PITIDOS = E 6 PITIDOS = 6 15 PITIDOS = F 7 PITIDOS = 7 16 PITIDOS = G 8 PITIDOS = 8 17 PITIDOS = H 9 PITIDOS = 9 18 PITIDOS = I	~	BREVE PAUSA ENTRE CADA PITIDO 1 PITIDO = 1 10 PITIDOS = A 2 PITIDOS = 2 11 PITIDOS = B 3 PITIDOS = 3 12 PITIDOS = C 4 PITIDOS = 4 13 PITIDOS = D 5 PITIDOS = 5 14 PITIDOS = E 6 PITIDOS = 6 15 PITIDOS = F 7 PITIDOS = 7 16 PITIDOS = G 8 PITIDOS = 8 17 PITIDOS = H 9 PITIDOS = 9 18 PITIDOS = I
INDICADOR LUMINOSO LED EN EL TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL DENTRO DEL GABINETE	~	✓	BREVE PAUSA ENTRE CADA ENCENDIDO INTERMITENTE1 DESTELLO = 110 DESTELLOS = A2 DESTELLOS = 211 DESTELLOS = B3 DESTELLOS = 312 DESTELLOS = C4 DESTELLOS = 413 DESTELLOS = C5 DESTELLOS = 514 DESTELLOS = E6 DESTELLOS = 615 DESTELLOS = F7 DESTELLOS = 716 DESTELLOS = G8 DESTELLOS = 817 DESTELLOS = H9 DESTELLOS = 918 DESTELLOS = I	✓	BREVE PAUSA ENTRE CADA ENCENDIDO INTERMITENTE 1 DESTELLO = 1 10 DESTELLOS = A 2 DESTELLOS = 2 11 DESTELLOS = B 3 DESTELLOS = 3 12 DESTELLOS = C 4 DESTELLOS = 5 14 DESTELLOS = D 5 DESTELLOS = 5 14 DESTELLOS = F 6 DESTELLOS = 6 15 DESTELLOS = F 7 DESTELLOS = 7 16 DESTELLOS = G 8 DESTELLOS = 8 17 DESTELLOS = H 9 DESTELLOS = 9 18 DESTELLOS = I

Ejemplo de código de error: "E61 - Falla en el relé del calentador"

TIPO DE NOTIFICACIÓN	COMUNICACIÓN	REPETICIÓN DE LA SECUENCIA DE COMUNICACIÓN
PITIDOS	6 PITIDOS, BREVE PAUSA, 1 PITIDO	SECUENCIA COMUNICADA UNA SOLA VEZ. PERMANECE EN SILENCIO HASTA QUE SE PRESIONE EL SELECTOR DE CICLOS PARA EL PRÓXIMO CÓDIGO.
INDICADOR LUMINOSO LED EN EL TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL DENTRO DEL GABINETE	6 ENCENDIDOS INTERMITENTES, BREVE PAUSA, 1 ENCENDIDO INTERMITENTE	LA SECUENCIA SE REPITE DESPUÉS DE UNA PAUSA DE 2 SEGUNDOS. CON- TINÚA REPITIÉNDOSE HASTA QUE SE PRESIONE EL SELECTOR DE CICLOS PARA EL PRÓXIMO CÓDIGO.

Códigos de Error

Código de Error	Falla	Posibles Condiciones de Falla	Soluciones Posibles
E31	 sensores de humedad (para modelos con barras de humedad únicamente) 	 el tablero principal es defectuoso cortocircuito entre las barras de humedad cableado abierto barras en contacto con la partición objeto extraño que interfiere con los sensores de contacto. 	Controle los sensores de contacto para verificar objetos extraños y el cableado. Si no se encuentra ningún problema en los sensores de contacto, verifique el cableado (conecte rápidamente en las barras de humedad y/o en el conector de borde J3). Si eso no soluciona el problema, reemplace el tablero de control electrónico e inténtelo de nuevo.
E41	puerta abierta	 la puerta está abierta cuando el ciclo comienza cableado interruptor de la puerta 	Cierre la puerta firmemente y reinicie la secadora. Si el error aún persiste, verifique el interruptor de la puerta, el cableado (los conectores para J2_1, el interruptor de la puerta COM y NA). Si no encuentra ningún problema, reemplace el tablero de control electrónico.
E51	 relé del motor limitador térmico rotor bloqueado interruptor centrífugo del motor 1 conector suministro eléctrico bajo 	 relé del motor atascado y abierto rotor bloqueado conector suministro eléctrico bajo limitador térmico 1 abierto interruptor centrífugo 1 del motor atascado y abierto o cerrado 	Encienda la secadora y calcule la continuidad entre J2_1 y J2_2. Si no hay continuidad, reemplace el tablero de control. Si no encuentra ningún problema con el relé del motor, verifique el limitador térmico 1; el motor; el cableado (los conectores del motor: M4, M5 y M6; y los conectores J2_1 y J2_2 y los conectores del limitador térmico 1). Si no encuentra ningún problema, inténtelo con un tablero de control electrónico nuevo.
E52	 relé del motor 	 relé del motor atascado y cerrado tablero principal 	Quite el conector J1 para desconectar el suministro eléctrico de la secadora y calcule la continuidad entre J2_1 y J2_2. Si hay continuidad, reemplace el tablero de control electrónico. De lo contrario, desconecte el conector J1 (mientras el conector J2 sigue abierto) y vea si el contacto del relé del motor (RL2 o RL1) se cierra automáticamente. En tal caso, reemplace el tablero de control electrónico.
E53	 falla del motor - motor detenido en la mitad de un ciclo 	 protector del motor abierto carga de la lavadora muy pesada cableado 	Vacíe el tambor y reinicie la secadora. Si la unidad reinicia normalmente, elimine el error. Si la unidad no se reinicia, verifique la continuidad del limitador térmico 1. Si no encuentra problemas, verifique el diagrama del cableado (conectores J2, conectores del motor, conectores del interruptor de la puerta). Si todo está bien, verifique que el interruptor de la puerta funcione normalmente. Si no encuentra ningún problema, cambie el tablero. Si el problema aún persiste, cambie el motor e inténtelo de nuevo.
E54	 interruptor centrífugo 2 calentador limitador térmico cableado 	 interruptor centrífugo 2 atascado y abierto (únicamente eléctricos domésticos) calentador abierto o en cortocircuito a tierra limitador térmico 2 abierto (únicamente ELÉCTRICOS domésticos) interruptor centrífugo 2 atascado y cerrado (ELÉCTRICO doméstico únicamente) cableado 	Voltee la secadora y verifique la continuidad entre M1 y M2 del motor. Si hay continuidad, remplace el motor. Caso contrario, encienda la secadora y verifique la continuidad entre M1 y M2 del motor, si esta es inexistente reemplace el motor. Verifique que el elemento calefactor con conexión a tierra o armazón no esté en cortocircuito; si lo está, reemplace el elemento calefactor. Si encuentra el calentador en cortocircuito, verifique que no haya obstrucciones en el elemento calefactor. Si se encuentra abierto, reemplace el calentador. Si se encuentra en buen funcionamiento, verifique la continuidad del limitador térmico 2. Si se encuentra abierto, reemplácelo, si está en buen estado, verifique el cableado (los conectores de cableado para el relé del calentador, NA, COM; conectores del limitador térmico 2, conectores del motor: M1 y M2; conectores del elemento calefactor). Si todo lo mencionado anteriormente se encuentra en buen funcionamiento, reemplace el tablero de control e inténtelo de nuevo.
E55	 falla en los sensores del motor del tablero principal calentador limitador térmico cableado 	 tablero principal defectuoso 	Tablero principal defectuoso Reemplace el tablero de control electrónico e inténtelo de nuevo.
E56	correa	 correa rota correa floja	Verifique la correa. Reemplace la correa si está rota o floja.
E61	falla del relé del calentador	 relé del calentador defectuoso - atascado y abierto o cerrado. 	Desconecte el suministro eléctrico (quite J1). Si hay continuidad entre el relé del calentador, NA y COM, reemplace el tablero principal. Si se encuentra en buen funcionamiento, seleccione cualquier configuración de temperatura que no sea "Air Dry" (esponjado con aire), encienda la secadora y verifique la continuidad entre el relé del calentador, NA y COM. Si no hay continuidad, reemplace el tablero principal e inténtelo de nuevo.

ESPAÑOL - SECADORA

Códigos de Error, continuación

Código de Error	Falla	Posibles Condiciones de Falla	Soluciones Posibles
E62	 temporizador del calentamiento 	 limitador térmico 2 abierto (GAS doméstico únicamente y eléctrico internacional únicamente) 	Verifique que no haya obstrucciones en la ventilación; NTC; limitador térmico 2, cableado
E65	 límite superior del contador del termostato demasiado alto 	 obstrucción excesiva en los conductos de extracción termostato de límite superior defectuoso cableado 	Verifique si hay obstrucciones en la ventilación, quite la obstrucción e inténtelo de nuevo. Verifique que el NTC funcione normalmente, en caso de ser defectuoso, reemplace el NTC e inténtelo de nuevo. Verifique si hay fugas de aire excesivas. Cableado (fastón/conexión para el NTC y en el conector de borde J4). Si se encuentra en buen estado, reemplace el tablero de control principal e inténtelo de nuevo.
E67	 falla en los sensores del calentador del tablero principal 	 tablero principal defectuoso 	Reemplace el tablero de control electrónico e inténtelo de nuevo.
E71	falla del NTC	 circuito abierto del NTC cableado tablero principal 	Verifique el NTC para conocer la impedancia normal a temperatura ambiente (debe ser de 50 K a 25 °C +/- 5%), si se detecta un valor inválido, reemplace el NTC e inténtelo de nuevo. Si se encuentra en buen funcionamiento, verifique el cableado (fastones en la conexión NTC y el cableado/conector de borde J4). Si se encuentra en buen funcionamiento, reemplace el tablero de control electrónico e inténtelo de nuevo.
E72	falla del NTC	 circuito cerrado del NTC cableado tablero principal 	Verifique el NTC para conocer la impedancia normal a temperatura ambiente (debe ser de 50 K a 25 °C +/- 5%), si se detecta un valor inválido, reemplace el NTC e inténtelo de nuevo. Si se encuentra en buen funcionamiento, verifique el cableado (fastones en la conexión NTC y el cableado/conector de borde J4). Si se encuentra en buen funcionamiento, reemplace el tablero de control electrónico e inténtelo de nuevo.
E81	 selector de programa codificador de programa 	 tablero principal cableado selector de ciclos codificador de ciclos 	Verifique el cableado (en los conectores de borde: J7;J8;J10) si se encuentra en buen estado, reemplace los codificadores y el selector de ciclos e inténtelo de nuevo. Si el problema aún persiste, cambie el tablero principal e inténtelo de nuevo.
E82	 tecla atascada 	 error de tecla atascada cableado selector de ciclos tablero principal software 	Quite la perilla del selector de ciclos y reinicie la secadora. Si el problema aún persiste, verifique el cableado (en el conector de borde J10). Si se encuentra en buen estado, reemplace el selector de ciclos e inténtelo de nuevo. Si el problema aún persiste, cambie el tablero electrónico principal e inténtelo de nuevo.
E93	 configuración del software 	 datos del archivo de configuración del equipo (MCF) cargados incorrectamente 	Reemplace el tablero de control electrónico principal e inténtelo de nuevo.
E94	 configuración del software 	microprocesador dañado	Reemplace el tablero de control electrónico principal e inténtelo de nuevo.
E97	 configuración del software 	 datos del archivo de configuración del equipo (MCF) cargados incorrectamente cycle selector switch failure 	Sustituya el interruptor del selector de ciclo y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, sustituya el tablero principal y vuelva a intentarlo.
EA1	 frecuencia de la línea 	 frecuencia de la línea (FI) fuera de los límites (54 Hz<fi<46 hz="" para<br="">un sist. de 50 Hz y 64 Hz<fi<56 Hz para un sist. de 60 Hz)</fi<56 </fi<46> microprocesador dañado tablero principal 	Si la FI supera los límites, infórmeselo al cliente. De lo contrario, reemplace el tablero de control electrónico e inténtelo de nuevo.
EA2	Iínea alta	 principal V>264 Vrms (sist. de 240 V) principal V>138 Vrms (sist. de 120 V) microprocesador dañado tablero principal 	Verifique el voltaje CA principal. Si es demasiado alto, infórmeselo al cliente e intente reiniciar la secadora. Si esta no se enciende, reemplace el tablero de control electrónico e inténtelo de nuevo.
EA3	 línea baja 	 principal V<180 Vrms (sist. de 240 V) principal V<90 Vrms (sist. 120 V) microprocesador dañado tablero principal 	Verifique el voltaje CA principal. Si es demasiado bajo, infórmeselo al cliente e intente reiniciar la secadora. Si esta no se enciende, reemplace el tablero de control electrónico e inténtelo de nuevo.
EA5	 falla en los sensores de amplitud de línea en el tablero principal 	 tablero principal microprocesador dañado software 	Reemplace el tablero de control electrónico e inténtelo de nuevo.



	CODES DE CÄBLAGE	CÓDIGOS DE CABLEADO
WICK DISCONNECT TERMINAL BC	ORNE À DÉBRANCHEMENT RAPIDE	TERMINAL DE DESCONEXIÓN RÀPIDA
ONNECTION	ONNEXION	CONEXIÓN
O CONNECTION AL	UCUNE CONNEXION	SIN CONEXIÓN
PLICE ÉF	PISSURE	UNIÓN
HASSIS (CABINET) GROUND M1	ISE À LA TERRE DU BOÎTIER	ESTRUCTURA DE LA BASE DEL GABINETE
CREW TERMINAL BC	DRNE À VIS	TERMINAL DE TORNILLO
ARNESS CONNECTOR TERMINAL BC	DRNE À CONNECTEUR DE HARNAIS	TERMINAL DEL CONECTOR DE ARNÉS
BC	SRNE OSOLÉE	TERMINAL AISLADA





0}++8	
) QUICK DISCONNECT T -CONNECTION NO CONNECTION SPLICE SCHEW TERMINAL SCREW TERMINAL -HARNESS CONNECTOR	WIRING CODE
ERMINAL GROUND TERMINAL	S
BORNE À DÉBRANCHEMENT RAPIDE CONVEXION AUCURE CONNEXION ÉPISSURE MISE À LA TERRE DU BOÌTIER BORNE À CONVECTEUR DE HARNAIS BORNE À CONVECTEUR DE HARNAIS	CODES DE CÂBLAGE
TERMINAL DE DESCONEXIÓN RÀPIDA CONEXIÓN SIN CONEXIÓN NINON TERMINAL DE LONACIDA DE LA BASE DEL GABINETE TERMINAL DE LONACIDO DE ARNÉS TERMINAL ASLADA TERMINAL ASLADA	CÓDIGOS DE CABLEADO

CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING. MISE EN GARDE: METTRE HORS TENSION AVANT D'EFFECTUER TOUTE MESURE D'ENTRETIEN. PRECAUCION: DESCONECTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE DAR SERVICIO A EL ELECTRODOMÉSTICO.

1. LID LOCK SHOWN UNENERGIZED AND LID OPEN. 2. * MARK INDICATES VALVE CONNECTOR COLORS.

NOTES:

- **REMARQUES:**
- LID VERROU REPRÉSENTÉ NON ALIMENTÉ ET OUVRIR LE COUVERCLE.
 * MARQUE INDIQUE COULEURS VALVE CONNECTEUR
- LA CERRADURA DE LA TAPA MOSTRADO UNENERGIZED Y LA TAPA ABRE
 * MARCA INDICA COLORES VÁLVULAS DE CONNEXION

WIRING DIAGRAM PART NO. A031594 01/A SCHÉMA DE CÂBLAGE N° DE PIÉCE DIAGRAMA DE CABLEADO NO DE PARTE

I CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING. LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATTENTION: METTRE HORS TENSION AVANT DEFRECTUER TOUTE MESURE DENTRETIEN LORS DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DES COMMANDES, ÉTIQUETER TOUS LES FILS ANANT DE LES DÉCONNECTER. TOUTE ERREUR DE CÂBLAGE PEUT ÊTRE UNE SOURCE DE DANGER ET DE PANNE. S'ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE. ADÉQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINÉ.







I CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING. LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.